

ADDENDUM AIWA CR-90BT

EN

PLL FM radio

FM radio mode has no manual tuning option. When FM radio mode is activated for the first time, the unit will start the auto search function, automatically tuning and storing all available radio stations.

The presets will be updated each time the auto search function is started.

The clock radio has 66 presets.

Alarm setting

To access the alarm setting:
Press the button of the desired alarm and the chosen alarm indicator will light up. Then press briefly again the alarm button to access to the alarm setting.

ES

PLL FM radio

El modo de radio FM no tiene opción de sintonización manual.

Cuando se activa el modo de radio FM por primera vez, la unidad comenzará con la función de búsqueda automática, sintonizando y almacenando automáticamente todas las emisoras de radio disponibles.

Las presintonías se actualizarán cada vez que se inicie la función de búsqueda automática.

El radio reloj cuenta con 66 presintonías.

Ajustar la alarma

Siga los siguientes pasos para acceder al ajuste de la alarma:

Pulse el botón de la alarma deseada y el indicador de la alarma escogida se iluminará. A continuación, vuelva a pulsar brevemente el botón de la alarma para acceder al ajuste de la misma.

FR

Radio PLL FM

Le mode radio FM n'a pas d'option de syntonisation manuelle.

Lorsque le mode radio FM est activé pour la première fois, l'appareil démarre la fonction de recherche automatique, en syntonisant et en stockant automatiquement toutes les stations de radio disponibles.

Les présélections seront mises à jour à chaque fois que la fonction de recherche automatique sera lancée.

Le radio-réveil possède 66 préséglages.

Pour régler l'alarme

Suivez les étapes ci-dessous pour accéder au réglage de l'alarme:

Appuyez sur le bouton d'alarme souhaité et le voyant d'alarme choisi s'allumera.

Appuyez ensuite à nouveau brièvement sur le bouton d'alarme pour accéder au réglage de l'alarme.

ADDENDUM AIWA CR-90BT

DE

PLL FM radio

Der UKW-Radiomodus hat keine manuelle Abstimmoption.

Wenn der UKW-Radiomodus zum ersten Mal aktiviert wird, startet das Gerät die automatische Suchfunktion, die alle verfügbaren Radiosender automatisch abstimmt und speichert.

Die Voreinstellungen werden jedes Mal aktualisiert, wenn die automatische Suchfunktion gestartet wird.

Das Uhrenradio verfügt über 66 Voreinstellungen.

Den Wecker stellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Alarmeinrichtung zuzugreifen:

Drücken Sie die Taste des gewünschten Alarms und die gewählte Alarmanzeige leuchtet auf.

Drücken Sie dann erneut kurz die Alarmtaste, um auf die Alarmeinrichtung zuzugreifen.

IT

Sintonizzatore FM PLL

La modalità radio FM non ha un'opzione di sintonizzazione manuale.

Quando il modo radio FM viene attivato per la prima volta, l'unità avvia la funzione di ricerca automatica, sintonizzando e memorizzando automaticamente tutte le stazioni radio disponibili.

Le preimpostazioni verranno aggiornate ad ogni avvio della funzione di ricerca automatica.

La radiosveglia ha 66 preimpostazioni.

Impostare la sveglia

Seguite i passi seguenti per accedere all'impostazione dell'allarme:

Premere il pulsante di allarme desiderato e l'indicatore di allarme scelto si illuminerà.

Poi premere di nuovo brevemente il pulsante dell'allarme per accedere all'impostazione dell'allarme.

PT

Rádio PLL FM

O modo rádio FM não tem opção de sintonização manual.

Quando o modo rádio FM é ativado pela primeira vez, a unidade iniciará a função de procura automática, sintonizando e armazenando automaticamente todas as estações de rádio disponíveis.

As predefinições serão actualizadas cada vez que a função de pesquisa automática for iniciada.

O rádio-relógio tem 66 predefinições.

Definir o alarme

Siga os passos abaixo para aceder à definição do alarme:

Premir o botão de alarme desejado e o indicador de alarme escolhido acender-se-á. Em seguida, premir brevemente o botão de alarme novamente para aceder à definição do alarme.