aiwa
Japan est1951

VPX-1971

REFERENCE GUIDE	EN	GUIDE DE RÉFÉRENCE	FR	PRZEWODNIK REFERENCYJNY	PL
РЕФЕРЕНТЕН РЪКОВОДСТВО	BG	REFERENCE VODIČ	HR	GUIA DE REFERÊNCIA	PT
PŘÍRUČKA	CS	ÚTMUTATÓ	HU		+7
REFERENCE-VEJLEDNING	DA	GUIDA DI RIFERIMENTO	IT		
NACHSCHLAGEWERK	DE	INFORMACINIS VADOVAS	LT		
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	EL	ATSAUCES NORĀDĪTĀJS	LV		
GUÍA DE REFERENCIA	ES	GWIDA TA'RE-FERENZA	MT		
TEATMIK	EE	REFERENTIE GIDS	NL		
VIITEOPAS	FI	REFERANSE-GUIDE	NO		

DA03B032V3
Printed in P.R.C.

©AIWA EUROPE S.L. All Rights Reserved.

EN SAFETY PRECAUTIONS

Thank you for purchasing **VPX-1971**
This is your assurance of quality, performance and value. Our engineers have included many useful and convenient features in this product. Please be sure to read this instruction Manual completely to make sure you are getting the maximum benefit from each feature.
This product was manufactured using the highest quality components and standards of workmanship. It was tested by inspectors and found to be in perfect working order before it left our factory.

IMPORTANT

Read these safety instructions before using your device.
The safety and operating instructions should be retained for future reference.

1. Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool or similar environments.
2. Put this product and its accessories somewhere out of the reach of children, to avoid danger or their inappropriate use.
3. You must use the provided power cord to connect the device, otherwise it may cause damage to the apparatus.
4. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
5. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
6. When connected the cord should always be readily accessible.
7. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
8. Do not store near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. The device is intended for use only in a temperate climate.
10. It shouldn't be stored or used at temperatures below -10°C (14 F) or above 40°C (104 F) which may damage the set.
11. Do not expose the unit directly to the sunlight nor heat radiation.
12. Do not expose the unit to strong magnetic or electronic interferences.
13. The unit should be installed on stable and horizontal surface.
14. Cleaning:
- Turn Off the unit if it's On and unplug before cleaning.
- Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.
- Clean only with dry cloth.
15. Do not attempt to repair this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Damages that need repair must be refer all to qualified service personnel.
16. You should adjust the volume carefully when using the headphones to avoid ear damage.
17. Stop using the headset in potentially dangerous situations to ensure your safety.
18. Avoid using headphones while driving, as they can cause distractions.
19. You should avoid prolonged listening at high volume levels. If you feel a ringing or the volume too loud, reduce the volume.
20. Stop using the headset if you notice obvious discomfort, irritation, or other adverse reactions.

The packaging needs to be destroyed in accordance with relevant local laws and regulations on waste disposal. Cartons and paper need to be sorted as recyclable paper and plastium as a recyclable resource (potential recycling resource).
When the crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EC.
All electrical and electronic products including batteries should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

ADDITIONAL NOTES

Please be very careful when replacing the needle to prevent the tone arm and audio line wires from being damaged. Clean the needle from time to time with a very soft brush dipped in alcohol (brushing from the back to the front of the cartridge). Your needle should be replaced periodically (approximately every 250 hours). Be careful when attaching the dust cover, do not press down too much. Take special care when removing the dust cover so that you do not break the pins holding the cover in place.

SPECIFICATIONS

2-Speed phono playback: 33.3/45 RPM with pitch control
Audio technica AT-3600L stylus
Bluetooth 5.0 wireless audio receiver-transmitter 10m range
Built-in full-range stereo speakers 2.2Wx2 RMS at 10% THD with metal speaker grill
3.5mm stereo headphone jack built-In
3.5mm stereo aux-in audio jack
AC operation: 100-240V/50-60Hz
Auto-stop and auto rotation speed control system
Wired connection using RCA audio line-out terminal jacks (stereo)
Consumption 8W
Product Size: 381.5mm x 301.5mm x 147mm/Weight: 3.9 kg

Due to continual revision and improvement of our products, design and specifications are subject to change without further notice.

BG МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Благодарим ви, че закупихте **VPX-1971**
Това е вашата гаранция за качество, производителност и стойност. Нашите инженери са включили много полезни и удобни функции в този продукт. Моля, не забравяйте да прочетете това ръководство за инструкции напълно, за да сте сигурни, че получавате максимална полза от всяка функция.
Този продукт е произведен с използване на най-висококачествените компоненти и стандарти на изработка. Той беше тестван от инспектори и установи, че е в перфектно работно състояние, преди да напусне фабриката ни.

ВАЖНО

Прочетете тези инструкции за безопасност, преди да използвате устройството си. Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да бъдат запазени за бъдеща справка.

1. Не използвайте този апарат до вода - Уредът не трябва да се използва близо до вода или влага - например в мокро мазе или близо до плувен басейн и други подобни.
2. Поставете този продукт и неговите аксесоари някъде далеч от достъпа на деца, за да избегнете опасност или неподходящата им употреба.
3. Трябва да използвате предоставения захранващ кабел, за да свържете устройството, в противен случай това може да причини повреда на устройството.
4. Използвайте само приставки / аксесоари, посочени от производителя.
5. Предпазете захранващия кабел от ходене по него, особено при щепселите, удобните гнезда и в точката, където те излизат от апарата.
6. Когато е свързан, кабелът трябва винаги да е лесно достъпен.
7. Изключвайте устройството от електрическата мрежа по време на мълнии или когато не се използва за дълъг период от време.
8. Не съхранявайте в близост до източници на топлина като радиатори, отоплителни уреди, печки или други апарати (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9. Устройството е предназначено за използване само в умерен климат.
10. Не трябва да се съхранява или използва при температури под -10°C (14 F) или над 40°C (104 F), които биха могли да повредят комплекта.
11. Не излагайте устройството директно на слънчева светлина или топлинна радиация.
12. Не излагайте устройството на силни магнитни или електронни смущения.
13. Уредът трябва да бъде инсталиран на стабилна и хоризонтална повърхност.
14. Почистване:
- Изключете устройството, ако е включено преди почистване.
- Не използвайте течни почистващи препарати или аерозолни препарати.
- Почиствайте само със суха кърпа.
15. Не се опитвайте сами да поправяте този продукт, тъй като отварянето или премахването на капаци може да ви изложи на опасно напрежение или други опасности. Повреди, които се нуждаят от ремонт, трябва да се отнасят към квалифициран сервизен персонал.
16. Трябва внимателно да регулирате силата на звука, когато използвате слушалките, за да избегнете увреждане на ушите.
17. Спрете да използвате слушалките в потенциално опасни ситуации, за да гарантирате безопасността си.
18. Избягвайте използването на слушалки по време на шофиране, тъй като те могат да предизвикат разсеяване.
19. Трябва да избягвате продължителното слушане при високи нива на звука. Ако почувствате звънене или силата на звука е твърде силна, намалете силата на звука.
20. Спрете да използвате слушалките, ако забележите очевиден дискомфорт, дразнене или други нежелани реакции.

Опаковката трябва да бъде унищожена в съответствие със съответните местни закони и разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Кашоните и картията трябва да се сортират като хартия, годна за рециклиране, а платината - като ресурс, годен за рециклиране (потенциален ресурс за рециклиране).
Символът на зачеркнатата отпадъчна глава върху продукта означава, че продуктът отговаря на европейската директива 2012/19/ЕС.
Всички електрически и електронни продукти, включително батерията, трябва да бъдат изхвърляни отделно в съответствие с регулираното на битовите отпадъци чрез сметосъбирана да събиране, определени от правителството или местните власти.
Правилното изхвърляне на стария ви уред ще помогне за намаляване на възможните отрицателни последици за човешкото здраве и околната среда.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Моля, бъдете много внимателни, когато сменяте иглата, за да предотвратите повреда на тонкорката и/или на аудио проводника (проводниците). Почиствайте иглата от време на време с много мека четка, потопена в алкохол (четкайте от задната страна на патрона до предната част). Вашата игла трябва да се сменя периодично (приблизително на всеки 250 часа). Внимавайте, когато инсталирате капака за прах, не натискайте твърде силно надолу. Обърнете специално внимание, когато сваляте капака за прах, за да не счупите щифтовете, които държат капака на място.

СПЕЦИФИКАЦИИ

2-степенно възпроизвеждане на фоно: 333.3/45 RPM с контрол на стъпката
Аудио техника AT3600L стилус
Блутуз 5.0 безжичен аудио приемник-предавател 10м обхват
Вградени стерео високоговорители с общо обхват 2.2W2 RMS at 10% THD с метална решетка за високоговорители
Вградени жак за стерео слушалки 3.5 мм
3.5 мм стерео аудио жак
Работа с променливо ток 100-240V/50-60Hz
Система за автоматично спиране и автоматично регулиране на скоростта на въртене
Жична връзка, използваща аудио изходящи клеми жакове (стерео)
Потребление 8W
Размер на продукта: 381.5 мм x 301.5 мм x 147 мм / Тегло: 3.9 kg

Поради постоянната ревизия и усъвършенстване на нашите продукти, дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без допълнително предупреждение.

CS BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dakujeme vám za zakúpenie **VPX-1971**
Toto je vaša záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši inženýři do toho produktu zahrnuli mnoho užitečných a pohodlných funkcí. Nezabudnite si prečítať tento návod na použitie, aby ste sa uistili, že z každej funkcie získate maximálny úžitok. Tento produkt bol vyrobený s použitím najkvalitnejších komponentov a štandardov spracovania. Pred odchodom z našej továrne bol testovaný inšpektormi a bolo zistené, že je v bezchybnom stave.

DÔLEŽITÉ

Pred použitím zariadenia si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny.
Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by sa mali uschovať pre prípadné budúce použitie.

1. Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody - Spotrebič by sa nemal používať v blízkosti vody alebo vlhkosti - napríklad vo vlhkom suterióre alebo v blízkosti bazéna a podobne.
2. Dajte tento výrobok a jeho príslušenstvo niekam mimo dosahu detí, aby sa zabránilo nebezpečnému alebo nevhodnému použitiu.
3. Na pripojenie prístroja musíte použiť dodaný napájací kábel, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prístroja.
4. Používajte iba dopĺňky / dopĺňky odporúčané výrobcom.
5. Chráňte napájací kábel pred prešľapovaním, najmä pred zástrčkami, zásuvkami a v mieste, kde vychádza z prístroja.
6. Po pripojení by kábel mal byť vždy ľahko prístupný.
7. Počas búrok alebo ak prístroj nepoužívate na dlhší čas, odpojte ho zo zásuvky.
8. Neskladujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Prístroj je určený na použitie iba v miernom pásme.
10. Nesmie sa skladovať ani používať pri teplotách pod -10°C (14 F) alebo nad 40°C (104 F), ktoré by mohli poškodiť prístroj.
11. Nevystavujte prístroj priamo slnečnému žiareniu ani tepelnému žiareniu.
12. Nevystavujte prístroj silným magnetickým alebo elektronickým interferenciám.
13. Jednotka by mala byť inštalovaná na stabilnom a vodorovnom povrchu.
14. Čistenie:
- Pred čistením jednotku vypnite.
- Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.
- Čistite iba suchou handričkou.
15. Nepokúšajte sa sami opravovať tento výrobok, pretože otvorením alebo odstránením krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným nebezpečenstvám. Poškodenia, ktoré je potrebné opraviť, musia byť oznámené všetkým kvalifikovaným servisným technikom.
16. Pri používaní slúchadiel buďte mierne opatrní upravi hlasitosť, aby nedošlo k poškodeniu ucha.
17. Přestaňte používat náhlavní soupravu v potenciálně nebezpečných situacích, abyste zajistili svou bezpečnost.
18. Nepoužívajte sluchátka za jízdy, protože mohou způsobit rozptýlení.
19. Méně byste se vyhnout dlouhodobému poslechu při vysoké hlasitosti. Pokud cítíte zvonění nebo je hlasitost příliš hlasitá, snižte hlasitost.
20. Přestaňte používat náhlavní soupravu, pokud si všimnete zjevného nepohodlí, podráždění nebo jiných nežádoucích účinků.

Obal je nutné zničit v souladu s příslušnými místními zákony a předpisy o likvidaci odpadu. Kartony a papír je třeba klasifikovat jako recyklovatelný papír a platinu jako recyklovatelný zdroj (potenciální recyklační zdroj).
Když je na produktu uvedený symbol přeškrtnutého odpadkového koše s kolieskami, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2012/19/EC.
Všetky elektrické a elektronické výrobky vrátane batérií by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi.
Správna likvidácia vášho starého spotrebiča pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

DALŠÍ POZNÁMKY

Při výměně jehly buďte velmi opatrní, abyste zabránili poškození tónového ramene a vodičů zvukové linky. Jehlu čas od času očistěte velmi měkkým kartáčkem namočeným v alkoholu (kartáčováním zezadu na přední stranu zásobní vložky). Jehla by měla být pravidelně vyměňována (přibližně každých 250 hodin). Při připevňování prachového krytu buďte opatrní, netlačte příliš dolů. Při odstraňování prachového krytu věnujte zvláštní pozornost tomu, abyste nerozbili kolíky, které drží kryt na svém místě.

TECHNISKE DATA

2-rychlostní phono přehrávání 33.3 / 45 RPM s pitch control
Audio technica AT3600L stylus
Bluetooth 5.0 bezdrátový audio přijímač-vysílač dosah 10m
Vestavěné stereofonní reproduktory s plným rozsahem 2.2WX2 RMS při 10% THD s kovovou mřížkou reproduktorů
Vestavěný 3.5 mm stereofonní konektor pro sluchátka
3.5 mm stereo aux - in audio jack
AC provoz: 100-240V / 50-60Hz
Systém automatického zastavení a automatického řízení rychlosti otáčení
Kabelové připojení pomocí konektorů RCA audio line-out (stereo)
Spotřeba 8W
Velikost produktu: 381.5 mm x 301.5 mm x 147 mm / Hmotnost: 3.9 kg

Z důvodu neustálé revize a zdokonalovania našich výrobkov sa dizajn a technické údaje môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

DA SIKKERHEDSFORANSTALTINGER

Tak, fordi du købte **VPX-1971**
Dette er din sikkerhed for kvalitet, ydelse og værdi. Vores ingeniører har inkluderet mange nyttige og praktiske funktioner i dette produkt. Sørg for at læse denne brugsvejledning fuldstændigt for at sikre dig, at du får det maksimale udbytte af hver funktion.
Dette produkt blev fremstillet ved hjælp af komponenter og standarder for udførelse af højeste kvalitet. Det blev testet af inspektører og viste sig at være i perfekt fungerende stand, før det forlod vores fabrik.

VIGTIG

Læs disse sikkerhedsinstruktioner, før du bruger din enhed. Sikkerheds- og betjeningsvejledningen skal opbevares med henblik på fremtidig reference.

1. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand - Apparatet må ikke bruges i nærheden af vand eller fugt - for eksempel i en våd kælder eller i nærheden af en svømmepool og lignende.
2. Sæt dette produkt og dets tilbehør et eller andet sted uden for børns rækkevidde for at undgå fare eller deres upassende brug.
3. Du skal bruge den medfølgende netledning til at tilslutte enheden, ellers kan det skade enheden.
4. Brug kun tilbehør / tilbehør, der er specificeret af producenten.
5. Beskyt netledningen mod at gå på den, der er klemt, især ved stikkene, stikkontakterne og på det sted, hvor de kommer ud af apparatet.
6. Når ledningen er tilsluttet, skal den altid være let tilgængelig.
7. Trækstikket ud af apparatet under tordenvejr eller når det ikke bruges i længere tid.
8. Opbevar ikke i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andet udstyr (inklusive forstærkere), der producerer varme.
9. Enheden er kun beregnet til brug i et tempereret klima.
10. Den bør ikke opbevares eller bruges ved temperaturer under -10°C (14 F) eller over 40°C (104 F), som kan beskadige sættet.
11. Udsæt ikke enheden direkte for sollys eller varmestråling.
12. Udsæt ikke enheden for stærke magnetiske eller elektroniske interferenser.
13. Enheden skal installeres på en stabil og vandret overflade.
14. Rengøring:
- Sluk for enheden, hvis den er tændt, før rengøring.
- Brug ikke flydende rengøringsmidler eller aerosolrensere.
- Rengør kun med en tør klud.
15. Forsøg ikke selv at reparere dette produkt, da åbning eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for farlig spænding eller andre farer. Skader, der skal repareres, skal henvise
16. Du bør justere lydstyrken omhyggeligt, når du bruger hovedtelefonerne for at undgå øreskader.
17. Stop med at bruge headsettet i potentielt farlige situationer for at sikre din sikkerhed.
18. Undgå at bruge hovedtelefoner under kørsel, da de kan forårsage distraktioner.
19. Du bør undgå langvarig lytning ved høje lydstyrkeniveauer. Hvis du føler en ringetone, eller lydstyrken er for høj, skal du reducere lydstyrken.
20. Stop med at bruge headsettet, hvis du bemærker åbenlyst ubehag, irritation eller andre bivirkninger.

Emballagen skal destrueres i overensstemmelse med de relevante lokale love og bestemmelser om bortskaffelse af affald. Kartoner og papir skal sorteres som genbrugspapir og platin som en genanvendelig ressource (potentiel genanvendelsesressource)
Når dette krydsede symbol med hjulkasse er knyttet til et produkt, betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EC.
Alle elektriske og elektroniske produkter inklusive batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrøm via udpegede indsamlingsfaciliteter udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder.
Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

YDERLIGERE NOTER

Vær meget forsigtig, når du udskifter nålen for at forhindre, at tonearmen og lydledningsledningen er beskadiget. Rengør nålen fra tid til anden med en meget blød børste dyppet i alkohol (børstning fra bagsiden til forsiden af patronen). Nålen skal udskiftes med jævne mellemrum (cx.her 250. time). Vær forsigtig, når du sætter støvdækslet på, og tryk ikke for meget ned. Vær særlig forsigtig, når du fjerner støvdækslet, så du ikke knækker stifterne, der holder dækslet på plads.

SPECIFIKATIONER

2-trins phono afspilning: 33.3 / 45 RPM med pitch control
Audio technica AT3600L stylus
Bluetooth 5.0 trådløs modtager-sender 10m rækkevidde
Indbyggede stereohøjttalere i fuld rækkevidde 2.2Wx2 RMS at 10% THD med metalhøjttalergrill
3.5 mm stereo hovedtelefonstik indbygget
3.5 mm stereo lydstik
AC drift: 100-240V / 50-60H
Automatisk stop og automatisk rotationshastighedskontrolsystem
Kabelforbindelse ved hjælp af RCA audio line-out terminal jacks (stereo)
Forbrug 8W
Dimension af produktet: 381.5 mm x 301.5 mm x 147mm / vægt: 3.9 kg

På grund af kontinuerlig revision og forbedring af vores produkter, kan design og specifikationer ændres uden yderligere varsel.

DE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Vielen Dank für Kaufen sonb **VPX-1971**
Das ist Ihre Versicherung von Qualität, Leistung und Wert. Unsere Ingenieure haben viele brauchbare und praktische Eigenschaften in dieses Produkt eingeschlossen. Stellen Sie bitte sicher, diese Anleitung vollständig zu lesen, um sicherzustellen, dass Sie maximalen Nutzen von jeder Eigenschaft bekommen.
Dieses Produkt ist mit Komponenten höchster Qualität und Standard von Arbeitsausführung hergestellt. Es wurde durch Inspektor geprüft und ist in vollendeter Arbeitsordnung, bevor es unsere Fabrik verlässt.

WICHTIG

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Die Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.

1. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden - z.B. in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools und ähnlichem.
2. Bewahren Sie dieses Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Gefahren oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
3. Sie müssen das mitgelieferte Netzkabel zum Anschließen des Geräts verwenden, da es sonst zu Schäden am Gerät kommen kann.
4. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbauteile/Zubehörteile.
5. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an den Steckern, Komfortsteckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
6. Wenn das Kabel angeschlossen ist, sollte es immer leicht zugänglich sein.
7. Ziehen Sie den Stecker des Geräts bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
8. Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
9. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in einem gemäßigten Klima vorgesehen.
10. Es sollte nicht bei Temperaturen unter -10°C (14 F) oder über 40°C (104 F) gelagert oder verwendet werden, da dies das Gerät beschädigen kann.
11. Setzen Sie das Gerät nicht direkt dem Sonnenlicht oder der Wärmestrahlung aus.
12. Setzen Sie das Gerät keinen starken magnetischen oder elektronischen Interferenzen aus.
13. Das Gerät sollte auf einer stabilen und horizontalen Fläche installiert werden.
14. Reinigung:
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es eingeschaltet ist, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Aerosolreiniger.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
15. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da Sie sich beim Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen können. Wenden Sie sich bei Schäden, die eine Reparatur erfordern, an qualifiziertes Servicepersonal.
16. Sie sollten die Lautstärke bei der Verwendung der Kopfhörer sorgfältig einstellen, um Gehörschäden zu vermeiden.
17. Verwenden Sie das Headset nicht in potentiell gefährlichen Situationen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
18. Vermeiden Sie die Verwendung von Kopfhörern während der Fahrt, da diese Ablenkungen verursachen können.
19. Sie sollten längeres Hören bei hohen Lautstärken vermeiden. Wenn Sie ein Klingeln spüren oder die Lautstärke zu laut ist, reduzieren Sie die Lautstärke.
20. Beenden Sie die Verwendung des Headsets, wenn Sie offensichtliche Beschwerden, Reizungen oder andere Nebenwirkungen bemerken.

Die Verpackung muss gemäß den einschlägigen örtlichen Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung zerstört werden. Kartons und Papier müssen als recyceltes Papier und Platin als recyceltbare Ressource eingestuft werden (potenzielle Recyclingressource)
Wenn dieses durchgestrichene Mülleimersymbol an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EC fällt.
Alle elektrischen und elektronischen Produkte, einschließlich Batterien, müssen getrennt vom Hausmüll über die von der Regierung oder den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstellen entsorgt werden.
Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Altgeräts können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Seien Sie beim Auswechseln der Nadel sehr vorsichtig, um zu verhindern, dass der Tonarm und die Audioleitungskabel beschädigt werden. Reinigen Sie die Nadel von Zeit zu Zeit mit einer sehr weichen, in Alkohol getauchten Bürste (Bürsten Sie von der Rückseite zur Vorderseite der Patrone). Ihre Nadel sollte regelmäßig ausgetauscht werden (ungefähr alle 250 Stunden). Seien Sie vorsichtig beim Anbringen der Staubschutzhaube, drücken Sie nicht zu stark nach unten. Gehen Sie beim Entfernen der Staubschutzabdeckung besonders vorsichtig vor, damit Sie die Stifte, mit denen die Abdeckung befestigt ist, nicht brechen.

SPECIFIKATIONEN

2-Gang-Phono-Wiedergabe: 33.3/45 RPM min mit Tonhöhenregelung
Audio technica AT3600L Eingabestift
Bluetooth 5.0 drahtloser Audioempfänger-Sender 10m Reichweite
Eingebaute eff rechtsch Stereolautsprecher 2.2 W x 2 RMS bei 10% Klirrfaktor mit Metalllautsprechergitter
integrierter 3.5-mm-Stereo-Kopfhöreranschluss
3.5-mm-Stereo-Aux-Eingangs-Audiobuchse
Wechselstrombetrieb: 100-240V / 50-60Hz
Automatisches Stopp- und automatisches Drehzahlregelungssystem
Kabelverbindung über Cinch-Audio-Line-Out-Anschlussbuchsen (Stereo)
Verbrauch 8W
Produktgröße: 381,5 mm x 301,5 mm x 147 mm / Gewicht: 3,9 kg

Aufgrund der ständigen Überprüfung zu Verbesserung unserer Produkte können sich das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

EL ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το **VPX-1971**
Αυτή είναι η διαβεβαίωση της ποιότητας, της απόδοσης και της αξίας σας. Οι μηχανικοί μας έχουν συμπεριλάβει πολλές χρήσιμες και εύκολες δυνατότητες σε αυτό το προϊόν. Μην ξεχάσετε να το διαβάσετε ξεχωρίζοι οδηγίν πλήρως για να βεβαιωθείτε ότι έχετε το μέγιστο όφελος από κάθε δυνατότητα.
Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα ποιοτικά εξαρτήματα και πρότυπα κατασκευής. Δοκιμάστηκε από επιθεωρητές και βρέθηκε ότι ήταν σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας πριν φύγει από το εργοστάσιό μας.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. Οι οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας πρέπει να διατηρούνται για μελλοντική αναφορά.

1. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά στο νερό - Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό ή υγρασία - για παράδειγμα, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα και παρόμοια.
2. Βάλτε αυτό το προϊόν και τα αξεσουάρ του κάπου μακριά από παιδιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ή την ακατάλληλη χρήση τους.
3. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας για να συνδέσετε τη συσκευή, αλλιώς διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.
4. Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα / αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
5. Προστατεύετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το περπάτημα στο ρεύματοφόρο ειδικότερα στις βύσματα, στα βύσματα ευκολίας και στο σημείο που βγαίνουν από το συσκευή.
6. Κατά τη σύνδεση, το καλώδιο πρέπει πάντα να είναι εύκολα προσβάσιμο.
7. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
8. Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσίφωνα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
9. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εύκρατο κλίμα.
10. Δεν πρέπει να αποθηκεύεται ή να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω των -10°C (14 F) ή άνω των 40°C (104 F), οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
11. Μην εκθέτετε τη συσκευή απευθείας στο φως του ήλιου και στην ακτινοβολία θερμότητας.
12. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ισχυρές μαγνητικές ή ηλεκτρονικές παρεμβάλες.
13. Η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.
14. Καθάρισμα:
- Απενεργοποιήστε τη μονάδα εάν είναι ενεργοποιημένη πριν από καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά αερολύματος.
- Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
15. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνος σας αυτό το προϊόν καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλυμμάτων ενδέχεται να σας εκθέσει σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Οι ζημιές που χρειάζονται επισκευή πρέπει να αναφέρονται σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
16. Θα πρέπει να ρυθμίσετε προσεκτικά την ένταση όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για να αποφύγετε ζημιά στο αυτί.
17. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το ακουστικό σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας.
18. Αποφύγετε τη χρήση ακουστικών κατά την οδήγηση, καθώς μπορεί να προκαλέσουν περισπασμούς.
19. Θα πρέπει να αποφεύγετε την παρατεταμένη ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης. Εάν αισθάνεστε κουδούνισμα ή η ένταση είναι πολύ δυνατή, μειώστε την ένταση.
20. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το σετ μικροβόλων-ακουστικού εάν παρατηρήσετε εμφανή δυσφορία, ερεθισμό ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η συσκευασία πρέπει να καταστραφεί σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς νόμους και κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Τα χαρτόνια και το χαρτί πρέπει να ταξινομούνται ως ανακυκλώσιμο χαρτί και η πλατίνα ως ανακυκλώσιμος πόρος (δυνητικός πόρος ανακύκλωσης).
Όταν αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων είναι συνδεδεμένο σε ένα προϊόν, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.
Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τη δημοτική ροή απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
Η σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής σας θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Να είστε πολύ προσεκτικοί κατά την αντικατάσταση της βελόνας για να αποφύγετε τη ζημιά του βραχίονα τόνου και των καλωδίων ψυχαγωγίας ήχου. Καθαρίστε τη βελόνα από καιρό σε καιρό με μια πολύ μαλακή βούρτσα βουτηγμένη σε αλκοολ (βούρτσισμα από το πίσω μέρος προς το μπροστινό μέρος του βυτηρίου). Η βελόνα σας πρέπει να αντικαθίσταται περιοδικά (περίπου κάθε 250 ώρες). Προσέξτε όταν συνδέετε το κάλυμμα σκόνης, μην πιέζετε πάρα πολύ. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν αφαιρείτε το κάλυμμα σκόνης, ώστε να μην σπάσετε τους πείρους που συγκρατούν το κάλυμμα στη θέση του.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2-ταχύτα phono αναπαραγωγή/ίχου: 33.3 / 45 RPM με έλεγχο ποιοτικού
Audio Technica AT3600L στύλους
Bluetooth 5.0 ασύρματος ακουστικός δέκτης-αποστολή αποστολή ς σημάτων 10m σειρά
Ενσωματωμένο στερεοφωνικό ομιλητές 2.2wx2 RMS μεγάλης έκτασης σε 10% THD με τη σχάρα ομιλητών μεταλλικών
Στερεοφωνικό ανταχτό ακουστικό 3.5 mm ενσωματωμένη
Στερεοφωνική υποδοχή ήχου Αux-in 3.5 mm
Λειτουργία ενκλλαστάμενου ρεύματος: 100-240V / 50-60Hz
Αυτόματος -στάση και αυτόματο σύστημα ελέγχου ταχύτητας περιστροφής
Ενσύρματη σύνδεση με ακροδέκτες ακροδεκτών RCA audio line-out (στερεοφωνικό)
Κατανάλωση 8W
Μέγεθος προϊόντων: 381.5 mm x 301.5 mm x 147mm/βάρος: 3.9 kg

Λόγω της συνεχούς αναθεώρησης και βελτίωσης των προϊόντων μας, οι σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

ES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por adquirir **VPX-1971**
Garantizamos la calidad, rendimiento y valor. Nuestros ingenieros han incorporado muchas funciones útiles y prácticas en este producto. Asegúrese de leer por completo el manual de instrucciones para asegurarse de obtener el máximo provecho de cada función.
Este producto ha sido fabricado con componentes de la máxima calidad y los mejores estándares de fabricación. Además, ha sido inspeccionado tras ser sometido meticulosamente antes de ser despachado de la fábrica.

IMPORTANTE

Lea estas instrucciones de se

tarnavimo laiką.
11. Įrenginys neturėtų būti veikiamas per didelio karščio, pavyzdžiui, saulės, ugnies ar pan.
12. Saugokite įrenginį nuo stiprių magnetinių ar elektroninių trukdžių.
13. Įrenginys turi būti sumontuotas ant stabilaus, horizontalaus paviršiaus.
14. Valymas:
- Prieš valydami įjunkite įrenginį, jei jis įjungtas, ir atjunkite jį.
- Nenaudokite skystų ar purškiamų valiklių.
- Nuvalykite tik sausu skudurėliu.
15. Nebandykite patys taisyti šio gaminio, nes atidarę ar nuimdami dangčius, kurie nėra veikiami greito paleidimo vadove, galite patirti pavojingą įtampą ar kitus pavojus ir sugadinti įrenginį. Žala, kurią reikia taisyti, turėtų būti perduota kvalifikuotam aptarnaujančiam personalui.
16. Naudodami ausines turėtumėte atidžiai reguliuoti garsumą, kad nepaėsiautumėte ausų.
17. Nustokite naudoti ausines potencialiai pavojingose situacijose, kad užtikrintumėte savo saugumą.
18. Venkite naudoti ausines vairuodami, nes jos gali atitraukti dėmesį.
19. Turėtumėte vengti ilgo klausymo esant dideliam garsumui. Jei jauciate skambėjimą arba garsumas yra per garsus, sumažinkite garsumą.
20. Nustokite naudoti laisvų rankų įrangą, jei pastebėjote akivaizdų diskomfortą, dirginimą ar kitas nepageidaujamas reakcijas.

Pakuotę būtina sunaikinti pagal atitinkamas vietinius įstatymus ir atliekų šalinimo taisykles. Kartoninės dėžės ir popierius turi būti klasifikuojami kaip perdirbamas popierius, o plastiko kaip perdirbami šiltinėjo (perdirbimo ištekliai)
Ant gaminio perbraukto šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad gaminys atitinka Europos direktyvą 2012/19/EC.
Visi elektros ir elektroninės gaminiai, įskaitant akumuliatorius, turi būti šalinami atskirai, laikantis komunalinių atliekų reglamento; per Vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtas surinkimo priemones.
Tinkamas senojo prietaiso šalinimas padės sumažinti galimas neigiamas pasekmes žmonių sveikatai ir aplinkai.

PAPILDOMOS PASTABOS

Keisdami adatą, būkite labai atsargūs, kad nepaėsiautumėte tono rankos ir garso linijos laidų. Kartkartėmis nuvalykite adatą laibai minkštu šepetėliu, pamirkytu alkoholyje (lėpečiu nuo užtaiso galo iki priekio). Adatą reikia periodiškai keisti (nuo/kasų kas 250 valandų). Būkite atsargūs, kad nepaliktumėte dulkių dangtelį, nespauskite per daug. Nuimdami dulkių dangtelį, būkite ypač atsargūs, kad neslauzdytumėte kaičių, laikančių dangtelį vietoje.

SPECIFIKACIJA

2 greičių fono aikštelė: 33,3/45 RPM su žingsnio valdymu
Audio technica AT3600L stylus
Bluetooth 5.0 belaidis garso imtuvas-siųstuvas 10m diapazonas
(montuoti viso diapazono stereo garsiakabinai 2.2Wx2 RMS at 10% THD su metalinimis garsiakabinų grotelėmis)
3.5 mm stereo ausinių lizdas built-In
3.5 mm stereo garso lizdas
Kintamosios srovės veikimas: 100-240V / 50-60Hz
Automatinio sustabdymo ir automatinio sukimosi greičio valdymo sistema
Laidinis ryšys naudojant RCA garso linijos išvestis gnybtų lizdas (stereo)
Vartojimas 8W
Produkto dydis: 381,5 mm x 301,5 mm x 147 mm / Svoris: 3,9 kg

Dėl nuolatinės mūsų gaminių peržiūros tobulinimo dizainas ir specifikacijos gali keistis be iankstinio įspėjimo.

LV DROŠIBAS PASAKUMI

Paldies, ka iegādājāties **VPX-1971**.
Mēs garantējam kvalitāti, vektspēju un vērtību. Mūsu inženieri šajā izstrādājumā ir ieklāvuši daudzas noderīgas un praktiskas funkcijas. Noteikti izlasiet šo instrukciju pilnībā, lai pārliecinātos, ka jums ugunī vislabāko no katras funkcijas.
Šis produkts ir ražots ar visaugstākās kvalitātes komponentiem un labākajiem ražošanas standartiem. Turklāt tā darbība ir rūpīgi pārbaudīta pirms nosūtīšanas no rūpnīcas.

SVARĪGS

Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības norādījumus.
Drošības norādījumi un lietotāja rokasgrāmata ir jāglabājas turpmākai atsaucei.
1. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā - ierīci nedrīkst lietot ūdens vai mitruma tuvumā-piemēram, mitrā pagrabā vai peldbaseina tuvumā vai līdzīgā vietā.
2. Lietojiet šo produktu un tā piederumus kaut kur bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no briesmām vai nepareizas lietošanas.
3. Lai pievienotu ierīci, jums jāizmanto komplektācijā iekļautais kabelis, pretējā gadījumā tas var izraisīt ierīces bojājumus.
4. Izmantojiet tikai ražotāja norādīto piederumu.
5. Aizsargājiet strāvas vadu no pastūpināts vai saspiesti, jo īpaši veces, tvertnes un pie izejas punktiem kvalitāti.
6. Kad tas ir pievienots, sadlēvam vienmēr jābūt viegli pieejamam.
7. Atvienojiet ierīci pērkona negaisa laikā vai, ja to nelieto ilgu laiku.
8. Neuzglabājiet to pie siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, siltuma regulētājiem, krāsniņām vai citām ierīcēm (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
9. Lerice ir paredzēta lietošanai tikai mērenā klimatā.
10. To nedrīkst uzglabāt vai lietot temperatūrās, kas ir zemākas par -10°C (14 F) vai augstāka par 40°C (104 F), tas varētu salsināt ierīces kalpošanas laiku.
11. Vienīgu nodrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saulei, ugunij vai tamlīdzīgi.
12. Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem magnētiskiem vai elektroniskiem traucējumiem.
13. Lerice jāuzstāda uz stabilas, horizontālas virsmas.
14. Tīrīšana:
- Izslēdziet ierīci, ja tā ir ieslēgta pirms tīrīšanas un atvienojiet to.
- Nelietojiet šķidruma vai aerosola tīrīšanas līdzekļus.
- Noslaukiet tikai ar sausu drānu.
15. Nemēģiniet labot šo produktu pats, jo atverot vai nonemot vāciņus, kas nav paklausti ātrās palaišanas rokasgrāmatā, var paklaut jūs bīstamam spriegumam vai citiem apdraudējumiem un var sabojāt ierīci. Zaudējumi, kas jālabo, jānosūta kvalificētam aptaujāšanas personālam. Ši, Lietojot austiņas, uzmanīgi jāpieņēgo skaļums, lai izvairītos no asiu bojājumiem.
17. Pārtraukiet austiņu lietošanu potenciāli bīstamās situācijās, lai nodrošinātu savu drošību.
18. Izvairieties no austiņu lietošanas braukšanas laikā, jo tās var izraisīt traucējumus.
19. Jums vajadzētu izvairīties no ilgstošas klausīšanās lielā skaluma līmenī. Ja jūtat zvana signālu vai skaļumu ir pārāk skaļš, samazināt skaļumu.
20. Pārtraukiet austiņu lietošanu, ja pamanāt acīmredzamu diskomfortu, kairinājumu vai citas blakusparādības.

Ir nepieciešams izniciināt lepakojumu saskaņā ar attiecīgajiem vietējiem likumiem un noteikumiem par atkritumu apglabāšanu. Kartona kārbas un papīrs jāklasificē kā pārstrādājams papīrs un platina kā pārstrādājams resurss (potenciālais pārstrādes resurss)
Pārsvītrotā atkritumu spaina simbols uz izstrādājuma Nozīmē, ka produkts atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EC.
Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, ieskaitot akumulatoru, jāizniciina atsevišķi saskaņā ar sadzives atkritumu regulējumu, izmantojot savākšanas iekārtas, ko noteikusi valdība vai vietējās iestādes.
Pareiza vecās ierīces apglabāšana palīdzēs samazināt iespējamās negatīvās sekas uz cilvēku veselību un vidi.

PAPILDU PIEZĪMES

Lūdzu, esiet ļoti uzmanīgi, nomainot adatu, lai novērstu tona roku un audio līnijas vadu bojājumus. Laiku pa laikam kottiet adatu ar ļoti mīkstu suku, kas iemērc spirtā (suku no kārtīņā aizmugurē, ņemot to priekšpusē). Adata jāmaina perioduši (apmēram ik pēc 250 stundām). Esiet piesardzīgs, piestiprinot putekļu pārsegu, nepiespiediet pārāk daudz. Ņemot pieskarīšanu, nonemot putekļu vāciņu, lai Jūs nesalauztu tapas, kas tur vāku vietā.

SPECIFIKACIJA

2 ātrumu Fono atskaņošana: 33,3/45 RPM ar pika vadību
Audio technica AT3600L ibuli
Bluetooth 5.0 bezvadu audio uztvērējs-raidītājs 10m diapazons
Iebūvēti (pilna diapazona stereo skaņas) 2.2Wx2 RMS ar 10% THD ar metāla skaļruņu grilu
Iebūvēts 3.5 mm stereo ausinu ligzda
3.5 mm stereo aux-in audio ligzda
AC darbība: 100-240V / 50-60Hz
Auto-stop un auto rotācijas ātruma kontroles sistēma
Vadu savienojums, izmantojot RCA audio line-out termināla ligzdas (stereo)
Patēriņš 8W
Produkta izmērs: 381.5 mm x 301,5 mm x 147 mm / Svars: 3.9 kg

Sakarā ar mūsu produktu nepārtrauktu pārskatīšanu un uzlabošanu, dizains un specifikācijas var tikt pārskatītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

MT PREKAWTJONIJIET TASIKUREZZA

Grazzi ghall-akkwist **VPX-1971**
Ahna niggaranteeiu kwalita, prestazzjoni u valur. L-inginiera taghna inkorporaw bosta funzjonijiet utili u prattici f'dan il-prodott. Kun żgur li taqra dan il-manwal bozza żgħożżi kompletament biex aċċetta ruħek l-iktieb l-aħjar ta' kull karatteristika. Dan il-prodott ġie mmanifatturat b'komponenti tal-ogħla ħieli u l-aħjar standards tal-manifattura. Barra minn hekk, it-tħaddim tiegħu ġie eżaminat bir-reqaqa qabel ma nitbagħat mill-fabbrika.

IMPORTANTI

Aqra dawn l-istruzzjonijiet ġenerali tuża l-aparat.
L-istruzzjonijiet dwar is-sikurezza u l-manwal tal-utent għandhom jinżammu ġhal referenza futura.
1. Tużax dan l-apparat ħdejn l-ilma – l-apparat ma ghandux jintuża ħdejn l-ilma jew l-ilma-perezempju, l'kantina mxarba jew qrib pixxina jew ambjenti simili.
2. Poggi dan il-prodott u l-aċċessorji tagħha x'imkien l'boghod mit-tfal, biex jiġi evitat il-periklu jew l-użu mhux xieraq.
3. Ghandek tuża l-kejbil fornuti biex jghaqqdu l-apparat, inkella jistà jikkawża hsara lil-unit.
4. Uża biss aċċessorji speċifikati mill-manifattur.
5. Ipprotegi l-korda tal-enerġija mill-ħsara jkun imrażżaq jew mghaffaġ speċjalment fil-plugs, ir-reċipienti u fil-punti tal-ħruġ tal-apparat.
6. Meta mqabbad, il-kejbil ghandu dejjem ikun aċċessibbli faċilment.
7. Aqla'l-apparat waqt tempesti bir-raghad jew meta ma jintużax ghal żmien twil.
8. Jahħnu qrib ebda sors tas-sħana bħal radjaturi, sħaħan, sħaħan ieħor (inklużi l-ampelifikatori) li jipproduċu s-sħana.
9. L-apparat huwa ddisinjat ghall-użu biss fi klima moderata.
10. M'ghandux jinħażen jew jintużax f'temperaturi taħt -10°C (14 F) jew f'iktar minn 40°C (104 F), u dan jista'jqassar il-ħajja tal-imparti.
11. Il-unit ma ghandux ikun espost ghal sħana eċċessiva bħax-xemx, nar jew affarijiet simili.
12. Tesponix l-unità ghal interferenza manjetika jew elettronika qawwija.
13. L-apparat ghandu jkun installat fuq wiċċ stabbli u orizzontali.
14. It-tindif:
- Ittfi l-unit jekk inkun mixgħul qabel ma tnaddafha u wallaħ lil-sulleħa.
- Tużax detergenti tat-tindif b'likwidu jew b'sprej.
- Imsah biss b'ċarruta ħelwa.
15. Tippruvax issewwi dan il-prodott inti stess bħala li tiftaħ jew tneħħi dnijiet li ma jkunux espostí fil-gwida tal-bidu malajr jistgħu jesponuk ghal vultaġġ perikoluż jew perikli oħra u jistgħu jagħmlu ħsara lil-unit. Danni li jehtieġ issewwewx ghandhom jiġu rifernuti lil personal kwalifikat tas-servizz.
16. Ghandek taqgħax l-volum bir-reqa meta tużu l-headphones biex tevita ħsara fil-widnejn.
17. Waqqaf l-użu tal-widna f'sitwazzjonijiet potenzjalment perikolużi biex tiżgura s-sigurtà tiegħek.
18. Evita li tuża headphones waqt is-sewqan, peress li jistgħu jikkawżaw distrazzjonijiet.
19. Ghandek tevita smigħ fit-tul f'livelli ta'volum gholi. Jekk thoss tisfir jew il-volum huwa qawwi ħafna, naqqas il-volum.
20. Waqqaf l-użu tal-widna jekk tinnota skumdità ovvja, irritazzjoni, jew reazzjonijiet avversi ohra.

Jehtieġ li l-imballaġġ jinqered skont il-ligijiet u r-regolamenti lokali rilevanti dwar ir-rimi tal-iskart. Il-kartun u l-karta jridu jiġu klassifikati bħala karta riċiklabbli (u plastiku bħala riċiklaġġ ta'riżorsa potenzjali tar-riċiklaġġ)
Is-simbolu tal-landa taż-żibel maqtugħa b'saffi fuq il-prodott, ifisser Li l-prodott hu konformi Mad-Direttiva ewropea 2012/19/EC.
Il-prodotti elettrici u elettronici kollha, inklużi u l-batterija, ghandhom jintremew separatament skond regolamenti ta' l-awtoridajiet lokali.
Rimi xieraq ta'apparat qadim tiegħek se jgħin biex jitnaqqsu l-konsegwenzi negattivi possibbli fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

NOTI ADDIZZJONALI

Jekk joghġbok oqgħod attent ħafna meta tissostituwixxi l-labra biex jipprevjenu l-dneġh ton u wajers linja awdjo mill jgħożżiħom ħsara. Naddaf il-labra mnin trmiem ghal żmien b'pinzell artab ftiehem b'alkoħol (bil-ħaxi minn wara ghal quddiem tal-iskartoċċ). Il-labra tiegħek ghandha tinbidel perjodikament (bejn wieħed u ieħor kull 250 siegħa). Oqgħod attent meta twaħħal l-ghatu tal-ħarsa, ma agħfas l-isfel wisq. Oqgħod attent ħafna meta tneħħi l-ghatu trab sabiex inti ma jiksru l-labar li jġolltu l-kopertura fil-post.

SPECIFIKAZZJONI

Daqq ta'fonu b'2 Veloċitajiet: 33.3/45 RPM b'kontroll tal-żift
Teknika awdjo AT3600L istilus
Bluetooth 5.0 riċevitur tal-awdjo mingħajr fili-trasmettitur fixxa ta ' 10m
Kelliema stereo ta'fixxa sbiha mibnija 2. 2Wx2 RMS f'10% THD bi grill tal-kelliem tal-metall
Qakk tal-headphone stereo ta ' 3.5 mm inkorporat
3.5 mm stereo aux-in awdjo jack
Operazzjoni AC: 100-240V/50-60Hz
Sistema ta'kontroll tal-veloċità ta'waqfien awtomatiku u rotazzjoni awtomatika
Konnessjoni bil-fili bl-użu ta'qakkjiet terminali tal-linja tal-awdjo rca (stereo)
Konsum 8W
Daqs tal-prodott: 381.5 mm x 301.5 mm x 147mm / Piż: 3.9 kg

Minħabba r-revizjoni kontinwa u t-titjib tal-prodotti taghna, disinn u specifikazzjonijiet huma soggetti ghal bidla mingħajr avviż.

NL VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bedankt voor uw aankoop van **VPX-1971**
Dit is uw garantie kwaliteit, prestatie en waarde. Onze ingenieurs hebben veel nuttige en handige functies in dit product opgenomen. Lees deze handleiding volledig door om er zeker van te zijn dat u het maximale voordeel uit elke functie haalt.
Dit product is vervaardigd met behulp van de hoogste kwaliteitscomponenten en normen van vakmanschap. Het werd getest door inspecteurs en bleek in perfecte staat te zijn voordat het onze fabriek verliet.

BELANGRIJK

Lees deze veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gebruikt. De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard om ze in de toekomst te kunnen raadplegen.
1. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water - Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water of vocht - bijvoorbeeld in een natte kelder of in de buurt van een zwembad of een soortgelijke omgeving.
2. Plaats dit product en zijn accessoires ergens buiten het bereik van kinderen, om gevaar of misbruik te voorkomen.
3. U moet de meegeleverde kabel gebruiken om het apparaat aan te sluiten, anders kan het apparaat beschadigd raken.
4. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
5. Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer gelopen kan worden of dat het bekneld raakt, vooral bij de stekkers, stopcontacten en op het punt waar ze het apparaat verlaten.
6. Wanneer aangesloten, moet het snoer altijd gemakkelijk toegankelijk zijn.
7. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
8. Bewaar het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat.
10. Het mag niet worden opgeslagen of gebruikt bij temperaturen onder -10°C (14 F) of boven 40°C (104 F) die het toestel kunnen beschadigen.
11. Stel het apparaat niet direct bloot aan zonlicht of warmtestraling.
12. Stel het apparaat niet bloot aan sterke magnetische of elektronische storingen.
13. Het toestel moet op een stabiele en horizontale ondergrond worden geïnstalleerd.
14. Schoonmaken:
- Schakel het apparaat uit als het is ingeschakeld voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
- Gebruik een droge doek voor de reiniging.
15. Probeer dit product niet zelf te repareren, omdat het openen of verwijderen van afdekkingen u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren. Schade die moet worden gerepareerd; moet worden doorverwezen naar gekwalificeerd ondersteuningspersoneel.
16. U moet het volume zorgvuldig aanpassen wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt om oorbeschadiging te voorkomen.
17. Stop met het gebruik van de headset in potentieel gevaarlijke situaties om uw veiligheid te garanderen.
18. Vermijd het gebruik van een koptelefoon tijdens het rijden, omdat deze afleiding kan veroorzaken.
19. Vermijd langdurig luisteren op een hoog volume. Als u een beltoon voelt of als het volume te luid is, verlaagt u het volume.
20. Stop met het gebruik van de headset als u duidelijk ongemak, irritatie of andere bijwerkingen opmerkt.

De verpakking moet worden vernietigd in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten en voorschriften inzake afvalverwerking. Kartons en papier moeten worden gesorteerd als recycleerbaar papier en platina als een recycleerbare grondstof (potentiële recyclingrondstof).
Wanneer dit symbool van een doorgestreepte vuilnisbak op een product is aangebracht, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2012/19/EG valt.
Alle elektrische en elektronische producten, inclusief batterijen, moeten gescheiden van de gemeentelijke afvalstroom worden afgevoerd via aangewezen inzamelingspunten die door de overheid of de lokale autoriteiten zijn aangewezen. Een correcte verwijdering van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve gevolgen voor uw het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Wees zeer voorzichtig bij het vervangen van de naald om beschadiging van de toonarm en de audiokabels te voorkomen. Reinig de stylus van tijd tot tijd met een zeer zachte borstel gedoopt in alcohol (bosteilen van de achterkant naar de voorkant van de cartridge). Uw stylus moet periodiek worden vervangen (ongeveer om de 250 uur). Wees voorzichtig bij het bevestigen van de stofkap, druk deze niet te ver naar beneden. Wees bijzonder voorzichtig bij het verwijderen van de stofkap, zodat u de pennen van de kap op zijn plaats houden niet breekt.

SPECIFICATIES

2-Speed phono Afspelen: 33,3 / 45 RPM met pitch control
Audio technica AT3600L stylus
Bluetooth 5.0 draadloze audio-ontvanger-zender 10m bereik
Ingebouwde volledig-waaier stereoluidsprekers 2. 2Wx2 RMS bij 10% THD met de grill van de metaalspreker
3.5 mm stereo hoofdtelefoonaansluiting ingebouwd
3.5 mm stereo aux-in audioaansluiting
AC verrichting: 100-240V / 50-60Hz
Auto-einde en auto de controlesysteem van de omwentelingssnelheid
Bekabelde verbinding met RCA audio line-out terminal jacks (stereo)
Verbruik 8W
Productgrootte: 381.5 mm x 301.5 mm x 147mm/gewicht: 3.9 kg

Door de voortdurende herziening en verbetering van onze producten kunnen het ontwerp en de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

NO SIKKERHETSFORANSTALTNING

Takk FOR at DU kjøpte **VPX-1971**
Vi garanterer kvalitet, ytelse og verdi. Våre ingeniører har innarbeidet mange nyttige og praktiske funksjoner i dette produktet. Sørg for å lese denne bruksanvisningen helt for å sikre at du får mest mulig ut av hver funksjon.
Dette produktet er produsert med komponenter av høyeste kvalitet og de beste produksjonsstandardene. I tillegg har driften blitt grundig undersøkt før den sendes fra fabrikken.

VIKTIG

Les disse sikkerhetsinstruksjonene før du bruker enheten.
Sikkerhetsinstruksjoner og brukerhåndbok bør beholdes for fremtidig referanse.
1. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann – apparatet skal ikke brukes i nærheten av vann eller fuktighet – for eksempel i en vått kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng eller lignende miljøer.
2. Sett dette produktet og dets tilbehør et sted utilgjengelig for barn, for å unngå fare eller feil bruk.
3. Du må bruke den medfølgende kabelen for å koble til enheten, ellers kan det føre til skade på enheten.
4. Bruk kun tilbehør som er spesifisert av produsenten.
5. Beskytt strømledningen fra å bli skadet på grunn av klemt knust, spesielt i pluggene, stikkontakter og på stikkontaktene på apparatet.
6. Når den er tilkoblet, må kabelen alltid være lett tilgjengelig.
7. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke er i bruk på lang tid.
8. Ikke oppbevar den i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
9. Enheten er kun beregnet for bruk i tempert klima.
10. Den bør ikke lagres eller brukes ved temperaturer under -10°C (14 F) eller over 40°C (104 F), dette kan forkorte enhetens levetid.
11. Enheten skal ikke utsettes for sterk varme som solen, brann eller lignende.
12. Ikke utsett enheten for sterke magnetiske eller elektroniske forstyrrelser.
13. Enheten skal installeres på en stabil, horisontal overflate.
14. Rengjøring:
- Slå av enheten hvis den er på før rengjøring, og koble den fra.
- Ikke bruk væske eller spray rengjøringsmidler.
- Tørk bare av med en tørr klut.
15. Ikke prøv å reparere dette produktet selv, da åpning eller fjerning av dekseler som ikke er eksponert i hurtigstartveiledningen kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer og kan skade enheten. Skader som må reparere, skal henvises til kvalifisert serviceperSonel.
16. Du bør justere volumet nøye når du bruker hodetelefonene for å unngå øreskader.
17. Slutt å bruke headsettet i potensielt farlige situasjoner for å sikre din sikkerhet.
18. Unngå å bruke hodetelefoner mens du kjører, da de kan forårsake distraksjoner.
19. Du bør unngå langvarig lytting ved høye volumnivåer. Hvis du føler en ringing eller volumet er for høyt, reduser du volumet.
20. Slutt å bruke headsettet hvis du merker åpenbart ubehag, irritasjon eller andre bivirkninger.

Det er nødvendig å ødelegge emballasjen i samsvar med relevante lokale lover og forskrifter om avfallshåndtering. Kartonger og papir må klassifiseres som resirkulerbart papir og platina som resirkulerbar ressurs (potensiell resirkuleringsressurs)
Symbolet på det bysøsø søppelbøtet på produktet betyr at produktet er i samsvar Med Eu-Direktiv 2012/19/EC.
Alle elektriske og elektroniske produkter, inkludert batteri, må avhendes separat i samsvar med kommunalt avfall regulering gjennom innsamlingsenheter utstedt av regjeringen eller lokale myndigheter.
Riktig avhending av det gamle apparatet vil bidra til å redusere mulige negative konsekvenser for menneskers helse og miljøet.

YTTERLIGERE HENSYNEN

Vær svært forsiktig når du bytter ut nålen for å hindre tone arm og lyd linje ledninger fra å bli skadet. Rengjør nålen fra tid til annen med en veldig mykt børste dypper i alkohol(børsting fra baksiden til forsiden av patronen). Nålen bør bytes regelmessig (omtrent hver 250 time). Vær forsiktig når du fester støvdekselet, ikke trykk ned for mye. Vær spesielt forsiktig når du fjerner støvdekselet, slik at du ikke bryter noen tapper under dekselet på plass.

SPESIFIKASJON

2-Trinns phono avspilling: 33,3 / 45 RPM med pitch kontroll
Audio technica AT3600L pikepennn
Bluetooth 5.0 trådløs lydmottaker-sender 10m rekkevidde
Innebygde stereohøyttalere i full rekkevidde 2, 2Wx2 RMS ved 10% THD med metallhøyttalergrill
3,5 mm stereo hodetelefonkontakt innebygd
3,5 mm stereo aux-inngang lydkontakt
AC drift: 100-240V/50-60Hz
Automatisk stopp og automatisk rotasjonshastighetskontrollsystem
Kabler tilkoblingi ved HJELP AV rca audio line-out terminal-kontakter (stereo)
Forbruk 8W
Produktstørrelse: 381,5 mm x 301,5 mm x 147 mm / Vekt: 3,9 kg

På grunn av kontinuerlig gjennomgang og forbedring av våre produkter, kan design og spesifikasjoner endres uten varsel.

PL SRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za zakup **VPX-1971**
To gwarancja jakości, wydajności i wartości. Nasi inżynierowie wkopali przydatnych wiele przydatnych i wygodnych funkcji do tego produktu. Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi, aby upewnić się, że uzyskasz maksymalne korzyści z każdej funkcji.
Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości komponentów i standardów wykonania. Został przetestowany przez inspektorów i okazał się być w doskonałym stanie technicznym, zanim opuścił naszą fabrykę.

WAŻNY

Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy zachować na przyszłość
1. Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wody-urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody lub wilgoci-na przykład w mokrej piwnicy lub w pobliżu basenu lub podobnych środowiskach.
2. Urządzenie i jego akcesoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć dostarczonego kabla zasilającego, w przeciwnym razie może ono spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / akcesoriów wskazanych przez producenta.
5. Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub ściśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, wypustach gniazdkach oraz w miejscu wyjścia z urządzenia.
6. Po podłączeniu przewód powinien być zawsze łatwo dostępny.
7. Odłącz urządzenie podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
8. Nie należy przechowywać w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
9. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w klimacie umiarkowanym.
10. Nie należy go przechowywać lub używać w temperaturze poniżej -10°C (14 F) lub powyżej 40°C (104 F), która może spowodować uszkodzenie zestawu.
11. Nie należy wystawiać urządzenia bezpośrednio na działanie promieni słonecznych i ciepła.
12. Nie należy narażać urządzenia na silne zakłócenia magnetyczne lub elektroniczne.
13. Urządzenie powinno być zainstalowane na stabilnej i poziomej powierzchni.
14. Czyszczenie:
- Wyłącz urządzenie, jeśli jest włączone przed czyszczeniem.
- Nie używaj środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.
- Czyścić tylko suchą ściereczką.
15. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia.
Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
16. Podczas korzystania ze słuchawek należy ostrożnie regulować głośność, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
17. Przestań używać zestawu słuchawkowego w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
18. Unikaj używania słuchawek podczas jazdy, ponieważ mogą one rozpraszać uwagę.
19. Należy unikać długotrwałego słuchania przy wysokim poziomie głośności.
20. Przestań używać zestawu słuchawkowego lub głośność jest zbyt głośna, zmniejszę głośność.
21. Przestań używać zestawu słuchawkowego, jeśli zauważysz wyraźny dyskomfort, podrażnienie lub inne działania niepożądane.

Pojemnik musi zostać zniszczony zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Kartony i papier powinny być klasyfikowane jako papier nadający się do recyklingu, a platyna jako zasób nadający się do recyklingu (potencjalny zasób recyklingu)
Gdy ten przekreślony symbol kosza na śmieci jest dołączony do produktu, oznacza to, że produkt jest objęty europejską dyrektywą WE/96/EE.
Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, w tym baterie, należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych za pośrednictwem wyznaczonych punktów zbiórki wyznaczonych przez rząd lub władze lokalne.
Prawidłowa utylizacja starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

DODATKOWE UWAGI

Należy zachować szczególną ostrożność podczas wymiany igły, aby zapobiec uszkodzeniu ramienia tonalnego i przewodów linii audio. Od czasu do czasu szczotką igłę bardzo miękką szczotką nasączoną alkoholem (szczotką od tyłu wkładu do przodu). Igłę należy okresowo wymieniać (mniej więcej co 250 godzin). Zachowaj ostrożność podczas instalowania osłony przeciwpyłowej, nie naciskaj zbyt mocno. Zachowaj szczególną ostrożność podczas odejmowania osłony przeciwpyłowej, aby nie złamać szpilek przytrzymujących osłonę na miejscu.

SPECYFIKACJE

2-Prędkość odtwarzania phono: 33,3/45 RPM z pitch control
Rysik Audio technica AT3600L
Bezprzewodowy Odbiornik audio Bluetooth 5.0-Nadajnik zasięg 10m
Wbudowane pełnozakresowe głośniki stereo 2. 2Wx2 RMS przy 10% THD z metalową osłoną głośnika
3.5 mm gniazdo słuchawkowe stereo wbudowany
3.5 mm stereo aux-in audio jack
AC pracy: 100-240 V / 50-60 Hz
Auto-stop i automatyczny system kontroli prędkości obrotowej
Połączenie przewodowe za pomocą gniazd RCA audio line-out (stereo)
Zużycie 8W
Rozmiar produktu: 381,5 mm x 301,5 mm x 147mm / Waga: 3,9 kg

W celu ciągłej rewizji i ulepszania naszych produktów, wygląd i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

PT PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o **VPX-1971**
É a sua garantia de qualidade, desempenho e valor. Nossos engenheiros incorporaram muitas funções úteis e práticas neste produto. Certifique-se de ler todo o manual de instruções para garantir que você obtenha o máximo de cada função.
Este produto foi fabricado com componentes da mais alta qualidade e com os melhores padrões de fabricação. Ele foi verificado por inspetores e está em perfeito funcionamento antes de sair da fábrica.

IMPORTANTE

Leia estas instruções de segurança antes de utilizar o dispositivo. As instruções de segurança e o manual do utilizador devem ser conservados para referência futura.
1. Não use este aparelho perto da água - o aparelho não deve ser usado perto de água ou umidade-por exemplo, em um porão úmido ou perto de uma piscina ou ambientes semelhantes.
2. Colocar este produto e os seus acessórios algures fora do alcance das crianças, para evitar perigos ou utilizações indevidas.
3. Deve utilizar o cabo fornecido para ligar o dispositivo, caso contrário pode causar danos na unidade.
4. Utilizar apenas os acessórios/acessórios especificados pelo fabricante.
5. Proteger o cabo de alimentação de ser pisado ou apertado particularmente em fichas, recepções de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.
6. Quando ligado, o cabo deve ser sempre de fácil acesso.
7. Desligue o aparelho da tomada durante tempestades relâmpago ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
8. Não armazenar perto de quaisquer fontes de calor, tais como radiadores, registos de calor, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9. O dispositivo foi concebido para ser utilizado apenas em clima temperado.
10. Não deve ser armazenado ou utilizado a temperaturas inferiores a -15°C (5 F) ou superiores a 55°C (131 F), uma vez que isto pode encurtar a vida útil da unidade.
11. A unidade não deve ser exposta a calor excessivo, tal como sol, fogo ou similares.
12. Não exponha a unidade a fortes interferências magnéticas ou electrónicas.
13. A unidade deve ser instalada sobre uma superfície estável e horizontal.
14. Limpeza:
- Desligue a unidade se esta estiver ligada antes da limpeza.
- Não utilizar produtos de limpeza líquidos ou aerossóis.
- Utilizar um pano seco para a limpeza.
15. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura ou remoção de tampas que não estejam expostas no Guia de Início Rápido pode expô-lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exijam reparação devem ser encaminhados para pessoal de assistência qualificado.
16. Deve ajustar o volume cuidadosamente ao utilizar os auscultadores para evitar danos nos ouvidos.
17. Pare de utilizar o auscultador em situações potencialmente perigosas para garantir a sua segurança.
18. Evite usar fones de ouvido enquanto dirige, pois eles podem causar distrações.
19. Deve evitar uma audição prolongada a níveis de volume elevados. Se sentir um toque ou se o volume estiver demasiado alto, redu