





## FI TURVALLISUUSVAROTOIMET

Kiitos, että otit **ESTBT-450**

Tämä on vakuttuksien laadusta, suorituskvyyvstä ja arvosta. Suunnit- telijamme ovat sisällyttäneet tuotteen monia hyödyisiä ja kätettä ominaisuuksia. Muista lukea tämä käyttöohje kokonaan valmistajaksi, että saat suurimman hyödyn jokaisesta ominaisuudesta.

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisimmista komponenteista ja valmistustandardeista. Testitarkistajat ovat testanneet tätä ja todennett neen olevan moitteettomasta toimintakunnonnsa ennen kuin se poistui tehtailta.

## TÄRKEÄ

Lue nämä turvaohjeet ennen laitteen käyttöä. Turvallisuus- ja käyttöohjeet on säilytettävä tulevaa käyttöä varten.

- Äänenvoimakkuutta tulee säätää huolellisesti kuuloketta käytettäessä kuulovaurioiden estämiseksi.
- Lopeta kuulokkeiden käyttö mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa turvallisuuden varmistamiseksi.
- Vältä kuulokkeiden käyttöä aion aikana, sillä se voi häiritä ajon aikana.
- Siun tulon välittämä kuulutus suurella äänenvoimakkuudella pitkään. Jos sinusta tuntuu tinnitusta tai äänenvoimakkuus on liian korkea, vähennä sitä.
- Lopeta HF-laitteen käyttö, jos tunnet ilmeisiä epämieluisuuksia, ärsytystä tai sinulla on muita hallittaisia reaktioita.
- Sijoita tämä tuote ja sen lisävarusteet lasten ulottumattomissa, jotta vältetään vaurioita tai heidän epämieluisuukien käyttö.
- Lapsia on tarkkailtava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuoteen kanssa.
- Laitaät laitteen mukana toimitettulla kaapeilla, muuten se voi vahingoittaa laitetta.
- Kytettäessä johon on aina oltava helposti saatavilla.
- Sammuta laite käytön jälkeen käyttööän säilyttämiseksi.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain mallissaissa tilastoissa.
- Sitä ei tule varoittaa tai käyttää lämpötiloissa, jotka ovat alle -15°C (5 °F) tai yli 55°C (131 °F), mikä voi lyhentää sekä kuulokemikrofonin että akun kestoa.
- Akkua ei saa altistaa liialliselle kuormaukelle, kuten auringonpaisteille, tuulelle tai vatsataivalle.
- Älä aseta avotulen lähteitä, kuten esimerkiksi sytytettyä kynttilöitä laitteen lähelle.
- Laitaät laitteen mukana toimitettulla kaapeilla, muuten se voi vahingoittaa laitetta.

Ykkettäessä johon on aina oltava helposti saatavilla.

Sammuta laite käytön jälkeen käyttööän säilyttämiseksi.

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain mallissaissa tilastoissa.
- Sitä ei tule varoittaa tai käyttää lämpötiloissa, jotka ovat alle -15°C (5 °F) tai yli 55°C (131 °F), mikä voi lyhentää sekä kuulokemikrofonin että akun kestoa.
- Akkua ei saa altistaa liialliselle kuormaukelle, kuten auringonpaisteille, tuulelle tai vatsataivalle.
- Älä aseta avotulen lähteitä, kuten esimerkiksi sytytettyä kynttilöitä laitteen lähelle.
- Akku on hävitettävä turvallisesti. Käytä ympäristön suojelemiseen aina mukana toimitettuja keräysastioita (tarkista jälleenvuorjyllä).
- Älä heitä paristoja tulon Kunnioita ympäristöä hävitettäessä käytettyjä paristoja.
- Puhdistus:
  - Sammuta laite, jos se on päällä, ennen puhdistusta.
  - Irrota laite pistoraasta ennen puhdistamista.
  - Älä käytä nestemäisiä tai aerosolipuhdistusaineita.
  - Puhdista kasteella tiinalla.

- Älä yritä korjata tätä tuotetta tai tulla, sillä kannen avaaminen tai polttaminen saattaa altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille. Korjaamisen vaurioiden on välttävää kaikkii pätevään huoltohenkilökuntaan.

|                                                                                                                                                               |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |  |
| Kun tämä yliviivattu pyörillä varustettu roskasäilymä kiinnitetään tuoteeseen, se tarkoitettu, että tuote kuuluu EU-direktiivin 2012/19 / WE soveltamisalaan. |                                                                                   |

Kaikki sähkö- ja elektroniikkatuotteet, mukaan lukien akut, tulee hävittää erillisään yhdyskunnallistaistää hallituksien tai paikallisten viranomaisen nimeämien keräyslaitosten kautta.

Vanhan laitteesi oikea hävittäminen auttaa estämään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ympäristöä ja ihmisten terveydelle.

## KORVAKÄRJEN VAHTO

Oletusarvoisesti M-kokoiset otit on asennettu. Jos ne eivät sovi korvilleesi, valitse paras koko toimitetuista korvakäpäläistä ja korvaa ne.

Korvakärkien koot ovat: S (oletusasetunnalla) ja L.

**Kuinka poistaa korvan kärjet**

Pidä kuuloketta yhdellä kädellä ja käännä toisella kädellä ja vedä korvan kärkeä.

|                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Merkitä:</b>                                                                                    |  |
| Jos korvan kärkeä ei voi irroittaa, kääri se kuviaan pehmeään kankaaseen ja käännä sitten ja vedä. |  |

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kuulokkeiden kiinnitys</b>                                                     |  |
| Tunnus korvakärki kuulokkeen ulkonäkömään ja varmista, että se ei irtoa helposti. |  |

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Varolus:</b>                                                             |  |
| Jos korvan kärjet tuotetaan ja pysyvät korvissa, ota heti yhteys lääkäriin. |  |

## TEKNISEET TIEDOT

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Bluetooth-versio V5.0</b>                      |
| Bluetooth-protokollat: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP |
| Langaton kantama: 10 m (30 ft)                    |
| Iskunkestävä sukanto: IPX4                        |
| Dynaamiset kaittoinjohtimet: 4x6 mm               |
| Taajuusvaste: 20 Hz-20 KHz                        |
| Akun kapasiteetti: 3.7 V / 220 mAh                |
| Akun katoaika:                                    |
| 15 tuntia toiston / puhelun aikana                |
| 150 tuntia valmiussaa                             |
| Latauskaik: 2 tuntia                              |
| Laitteen paino: 24,5 g                            |

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Tuotteidemme jakuvan tarkistuksen ja parantamisen vuoksi suunniteltua ja tekniiset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## PL ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za zakup **ESTBT-450**

To gwarancja jakości, wydajności i wartości. Nasi inżynierowie wprowadzili wiele przydatnych i wygodnych funkcji do tego produktu. Przeczytaj dokładnie niniejsze instrukcje obsługi, aby upewnić się, że uzyskasz maksymalne korzyści z każdej funkcji.

Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości komponentów i standardów wykonania. Został przetestowany przez inspektorów i okazał się być w doskonałym stanie technicznym, zanim opuścił naszą fabrykę.

- Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy zachować na przyszłość.
- Przeźraj używać słuchawek w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
- Unikaj korzystania ze słuchawek podczas jazdy, ponieważ może to rozpraszac uwagę podczas jazdy.
- Należy unikać słuchania przy wysokim poziomie głośności przez długi czas. Jeśli czujesz szum w uszach lub głośność jest zbyt wysoka, zmniejsz głośność.
- Przeźraj używać zestawu słuchawkowego, jeśli odczuwasz wyraźny dyskomfort, podrażnienie lub masz inne niepożądane reakcje.
- Umieść ten produkt i jego akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub ich niewłaściwego użytkowania.
- Dzieci powinny być monitorowane, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.
- Do nadoławania urządzenia należy użyć dostarczonego kabla, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Do podłączenia przewód powinien być zawsze łatwo dostępny.
- Wyłącz urządzenie po użyciu, aby zachować żywotność baterii.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w klimacie umiarkowanym.

- Należy go przechowywać ani używać w temperaturach poniżej -15°C (5 °F) lub powyżej 55°C (131 °F), które mogą skrócić zarówno żywotność zestawu słuchawkowego, jak i baterii.
- Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernej ciepła, takiego jak słońce, ogień itp.

- Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernej ciepła, takiego jak słońce, ogień itp.

- Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernej ciepła, takiego jak słońce, ogień itp.

## VÝMĚNA KONCOVKŮ DO UŠÍ

Ve výchozím nastavení jsou připojeny kusy velkosti M. Pokud vám nepodobaí vaše uši, vyberte si z dodaných uší nejlepší voličte a vyměňte je.

Velikosti koncovek uší jsou S, M (výchozí nastavení) a L.

**Jak sundat špunty do uší**

Držte sluchátka jednou rukou a druhou rukou otočte a zatáhněte za ucho.

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Poznámka:</b>                                                                             |  |
| Pokud špičku ucha nelže oddělit, zabalte ji do suchého měkkého a poté ji otáčte a vytáhněte. |  |

**Jak namontovat špunty do uší**

Zasuňte špičku ucha do výčnělku sluchátek a ujistěte se, že se snadno nedostříhají.

**Pozor:**

Pokud špičky uší spadnou a zůstanou v uších, okamžitě vyhledejte lékaře.

## SPECIFIKACE

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Verzia Bluetooth: V5.0                         |
| Protokol Bluetooth: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP |
| Bezdrôtový dosah: 10 m                         |
| Ochrana proti vniknutiu: IPX4                  |
| Dynamické reprodukcie: 4x6mm                   |
| Frekvencní charakteristika: 20Hz-20KHz         |
| Kapacita baterie: 3,7 V / 220mAh               |
| Doba plněnívábaterie:                          |
| 15 hodin během přehrávání / volání             |
| 150 hodin v pohotovostním režimu               |
| Doba nabíjení: 2 hodiny                        |
| Hmotnost zařízení: 24,5 g                      |

Vzhľadom k neustálé revízi a zdokonaľovaní našich výrobkov se design a špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## HR SIGURNOSTNE MJERE OPREZA

Hvala što ste kupili **ESTBT-450**

To je vaše osiguranje kvaliteta, performansi i vrijednosti. Naši su inženjeri uveli brojne korisne i praktične značajke u ovaj proizvod. Svakako pročitajte ovaj priručnik s uputama da biste bili sigurni da od svake značajke možete dobiti maksimalnu korist.

Ovaj proizvod proizveden je korištenjem najkvalitetnijih sastavnica i standarda izrade. Ispitivši su ga inspektori i otkrili da su u besprijekornom stanju prije nego što su izašli iz naše tvornice.

- Pratite naše upute pri uporabi uređaja. Sigurnost i upute za uporabu trebaju biti zadržati za buduću uporabu.
- Trebali biste pažljivo prilagoditi glasnoću kada koristite slušalice kako biste spriječili oštećenje sluha.
- Prestanite koristiti slušalice u potencijalno opasnim situacijama kako biste osigurali svoju sigurnost.
- Izbjegavajte korištenje slušalice za vrijeme vožnje, jer mogu uzrokovati distrakciju tijekom vožnje.
- Izbjegavajte slušanje vjeli glasnoće zvuka dugo vremena. Ako osjećate zujanje u ušima ili je previšk, smanjite glasnoću.
- Prestanite koristiti slušalice ako osjetite otoku nelagodno, iritaciju ili imate druge štetne reakcije.
- Ovaj proizvod i njegovi pribor stavite negdje izvan dohvata djece, kako biste izbjegli opasnost ili njihovu neprimjenu uporabu.
- Dijecu je potrebno nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom.
- Za punjenje uređaja morate koristiti isporučeni kabel, jer u protivnom uređaj može oštetiti.
- Kad je kabel povezan, kabel mora biti uvijek lako dostupan.
- Izkućijte jedinicu nakon upotrebe da biste održali vijek trajanja baterije.
- Uredaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom području.
- Ne treba ga čuvati ni koristiti na temperaturama nižim od -15°C (5 °F) ili iznad 55°C (131 °F) što može škoditi i slušalici i životnoj vijek baterije.
- Baterija se ne smije izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, vatre ili sićno.
- Ne stavljajte otvorene izvore plamena, poput upaljenih svijeća u blizini uređaja.

- Bateriju morate sigurno ukloniti. Za zaštitu očiju uvijek koristite isporučene kante za prikupljanje (obratite se prodavaču).
- Ne bacajte baterije u vatra! Pri odlaganju istrošenih baterija poštuajte očuvati.
- Čišćenje:
  - Izklućijte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
  - Izklućijte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
  - Nemojte koristiti tekuća sredstva za čišćenje ili aerosola.
  - Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
- Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklanjanje poklopca može izložiti opasnom naponu ili drugim opasnostima.

Oštećenja koja zahtijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

- Zaštitite naše proizvode od požara, posebno od otvorenih vatri.
- Ne stavljajte otvorene izvore plamena, poput upaljenih svijeća u blizini uređaja.
- Bateriju morate sigurno ukloniti. Za zaštitu očiju uvijek koristite isporučene kante za prikupljanje (obratite se prodavaču).
- Ne bacajte baterije u vatra! Pri odlaganju istrošenih baterija poštuajte očuvati.
- Čišćenje:
  - Izklućijte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
  - Izklućijte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
  - Nemojte koristiti tekuća sredstva za čišćenje ili aerosola.
  - Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
- Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklanjanje poklopca može izložiti opasnom naponu ili drugim opasnostima.

Oštećenja koja zahtijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

|                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>POZNÁMKA:</b>                                                                                         |  |
| Ak špičku ucha nemožno oddeliť, zabalte ju do suchej mäkkej handričky a potom ju prevráťte a vytiahnite. |  |

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Ako namontovať špunty do uší</b>                                   |  |
| Zasuťte špičku do výčnelku do ušnice a uistite sa, že nevyčuhá ľahko. |  |

**Pozor:**

Ak vaše ušné uši spadnú a zostanú v ušniciach, okamžite vyhľadajte lekára.

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svi elektróniční a elektroniční výrobci, uključujući baterije, trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada kroz odlagališta koja odredi vlasti ili lokalne vlasti. | Kapacita baterije: 3.7 V / 220 mAh                                                                                                                         |
| Pravilno odlaganje starog aparata pomoći će u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.                                               | Čas prehravanja z baterije:<br>15 hodin počas prehravanja / hovorov<br>Čas pohotovosti 150 hodin<br>Čas nabijanja: 2 hodiny<br>hmotnosť zariadenia: 24,5 g |

Z dôvodu neustálej revízie a zdokonaľovania našich výrobkov sa dizajn a technické údaje môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

## ZAMJENA SAVJETA ZA UHO

Prema zadanim postavkama montiraju se komadi veličine M. Ako vam ne odgovaraju uši, odaberite najbolje veličine od priloženih komada za uši i zamijenite ih.

Veličine ušnih vrhova su S, M (standardno postavljeno) i L.

**Kako skinuti savjete za uho**

Jednom rukom držite slušalicu, a drugom rukom i povucite vrh uha.

**Bljiska:**

Ako se vrh uha ne može odvojiti, zamotajte ga u suhu misku i onda ga okrenite i izvucite.

**Kako montirati savjete za uho**

Gurnite vrh uha u stržetak slušalice i provjerite da se ne odvaja lako.

**Opze:**

Ako vam ušni ulošci padnu i ostanu u ušima, odmah se obratite liječniku.

## TEHNIČKI PODACI

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Verzia Bluetooth: V5.0                          |
| Bluetooth-protokoli: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP |
| Raspon bežične mreže: 10 metrov (30 stop)       |
| Zaštita od napreznja: IPX4                      |
| Dinamični pokrtači zvuka: 4x6 mm                |
| Frekvencijski odziv: 20 Hz- 20 KHz              |
| Kapaciteta baterije: 3,7 V / 220 mAh            |
| Vrijeme punjenja: 2 sata                        |
| Težina uređaja: 24,5g                           |

Zbog stalne revizije i poboljšanja naših proizvoda, dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez daljnje najave.

## BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Dukajume vám za zakupenie **ESTBT-450**

Toto je vaše záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši inžinieri do tohto produktu zahrnuli mnoho užitočných a pohodlných funkcií. Snažte sa z každej funkcie získať maximálny úžitok.

- Ak akumulátor ne tepe či túžtož horké, például napfénynek, tűznek vagy hasonlókn.
- Ne helyezzen nyílt lángú forrásokat, például gyertyákat a készülék közelében.
- Ak akkumulátor biztonságosan kell ártalmatlanítani. A környezet védelmére érdekében mindig használja a mellékelt gyűjtőládákat (előrejelzés a forgalmazót).
- Ne dobja többé az elemeket! Vegye figyelembe a környezetet, ha a használt elemeket ártalmatlanítja.

Tento produkt bol vyrobený s použitím najkvalitnejších komponentov a štandardov spracovania. Pred odchodom z našej továrne každý testovaný výrobok a bolo zistené, že je v bezchybnom stave.

**DOLÉŽITÉ**

- Pri používaní sluchadla používajte s ním malú hlasitosť upravovať opatrne, aby ste predišli poškodeniu sluchu.
- Prestaňte sluchadlá používať v potenciálne nebezpečných situáciách, aby ste zaistili svoju bezpečnosť.
- Vyhnete sa používaniu sluchadiel počas jazdy, môže to spôsobiť rozptyľovanie počas jazdy.

- Po dlhú dobu by ste sa mali vyhnúť počúvaniu s vysokou hlasitosťou zvuku. Ako máte pocit, že huchanie v ušiach alebo na hlasitosť príliš vysokú, znížte ju.
- Ne dobja többé az elemeket! Vegye figyelembe a környezetet, ha a használt elemeket ártalmatlanítja.

18. Ne kísérletez az elemekkel a készülékkel, ha be van kapcsolva.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a kábelről.
- Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket.

- A tisztításhoz használjon nedves ruhát.

18. Ne kísérletez meg saját maga megjavítani ezt a terméket, mivel a fedéllel kinyitása további veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.

A javításra szoruló károkat csak képzett szervizszemélyzetnek kell véselnie.

Ha ezt az átlútozt keresek kúkat a termékhez csatolják, ez azt jelenti, hogy a termék a 2012/19 / EK európai irányelv vonatkozásában. Az összes elektromos és elektronikus termék, beleértve az elemeket is, a települési hulladék áramlói külön kell ártalmatlanítani a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőberendezések útján.

A régi készülék helyes megkezelése segít megelőzni a környezetszert és az emberi egészségére gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

Neumiestujte do blízkosti prístroja zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

- Bateriá sa musí bezpečne zlikvidovať. Na ochranu životného prostredia vždy používajte oddelené zberné nádoby (oprotne sa s produktom).
- Nevhazujte baterie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií rešpektujte životné prostredie.
- Čistenie:
  - Pred čistením jednotku vypnite.
  - Pred použitím jednotku odpojte.
  - Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.
  - Na čistenie použite vlhkú handričku.

18. Nepokúšajte sa sami opravovať tento produkt, pretože otváranie alebo vyberanie krytov vás môže vystaviť nebezpečenstvu napätiu alebo iným rizikám.

Poškodenia, ktoré je potrebné opraviť, musia byť oznámené všetkým kvalifikovaným servisným technikom.

Ha a fül hegyét nem lehet leválasztani, tekerje be egy száraz puha anyagba, majd fordítsa meg és húzza.

**Hogyan lehet levenni a fülhegyeket**

Tartsa az egyik kezével a fülhallgatót, a másik kezével pedig fordítsa el és húzza meg a fül hegyét.

**Jegyzet:**

Ha a fül hegyeit leessnek a a fülbeben maradnak, azonnal forduljon orvoshoz.

**Hogyan szereljük fel a fülhegyeket**

Tolja be a fül hegyét a fülhallgató kiálló részébe, és ügyeljen arra, hogy az ne jusson le könnyen.

**Vigyázat:**

Ha a fül hegyeit leessnek a a fülbeben maradnak, azonnal forduljon orvoshoz.

**Verzia Bluetooth: V5.0**

Bluetooth-protokol: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP

Vezeték nélküli távolság: 10 m (30 ft)

Behatárolásvédelem: IPX4

Dinamikus hangszóró meghajtók: 4x6mm

Frekvencia válasz: 20Hz-20KHz

Akumulátor kapacitása: 3,7 V / 220mAh

Akumulátor lejtátszási ideje:

15 óra lejátszás / hívások közben

150 órák készenléti idő

Töltési idő: 2 óra

A készülék súlya: 24,5 g

Térmekeink folyamatos fejlődéséigazlata és fejlesztése miatt a kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

**RO MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

Vă mulțumim că ați cumpărat **ESTBT-450**

Aceasta este asigurarea dvs. de calitate, performanță și valoare. Inginerii noștri au inclus multe caracteristici utile și convenabile în acest produs.

Vă rugăm să vă asigurați că citiți complet acest manual de instrucțiuni pentru a vă asigura că veți obține beneficiul maxim de la fiecare caracteristică.

Acest produs a fost fabricat folosind componente și standarde de cea mai înaltă calitate. A fost testat de ingineri și s-a dovedit a fi în conformitate cu funcționare perfectă înainte de a ieși din fabrica noastră.

Totdeauna țineți cont de următoarele sfaturi pentru a evita daunele produsului.

## MÁSZRI DE SIGURANȚĂ

|                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |  |
| Atunci când acest simbol al cosului cu trei încreșturi este ataat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19 / CE. |                                                                                     |

Toate produsele electrice și electronice, inclusiv bateriile, trebuie aruncate separat de fluxul de deșuri municipale prin intermediul instalațiilor de colectare desemnate de guvern sau de autoritățile locale.

Eliminarea corectă a aparaturii vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și a sănătății umane.

A javításra szoruló károkat csak képzett szervizszemélyzetnek kell véselnie.

**INFORMACIJE S FAKTORI URECHJE**

In mod implicit, piesele de dimensiune M sunt montate. Dacă nu se potrivește cu urechile tale, alege cea mai bună dimensiune din urechile furnizate și înlocuiește-le.

Dimensiunile vârfului urechii sunt S, M (montate implicit) și L.

**Cum să scoți vârful urechii**

Țineți căștile cu o mână și cu cealaltă mână întorceți și trageți vârful urechii.