

FI TURVALLISUUSVAROTOIMET

Kiitos, että ositt **ESTBTN-8B0**

Tämä on valmistajan llaadusta, suorituskyvystä ja arvosta. Suunnit- telijamme ovat täysin tarkastele- tuuttaessamme huolehditsit ja kiinnitt- aminuiskin. Muista lukea tämä käyttöohje kokonaan valmistamiseksi, että saat suurimman hyödyn jokaisesta ominaisuudesta.

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisimmista komponenteista ja valmistustandardeista. Tarkastatka ovat tarkastuksen sen ja todistaan sen olevan moitteettomassa toimintakunnonnsa ennen kuin se poistui tehtailta.

TÄRKEÄ

Lue nämä turvaohjeet ennen laiteen käyttöä. Turvallisuus- ja käyttöohjeet on säilytettävä tulevaa käyttöä varten.

- Äänenvoimakkuutta tulee säätää huolellisesti kuuloikkaita käyttäessä kuuloovien estämiseksi.
- Loputa kuuloikkaiden käyttö mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa turvallisuden varmistamiseksi.
- Vältä kuuloikkaiden käyttöä ajon aikana, sillä se voi häiritä ajon aikana.
- Simon tulisi välttää kuulusta suurella äänenvoimakkuudella pitkään. Jos sinusta tuntuu tinnitusta tai äänenvoimakkuus on liian korkea, vähennä sitä.
- Loputa HF-laiteen käyttö, jos tunnet liimasta epämieluisuutta, ärsytystä tai sinulla on muita haaltaisia reaktioita.
- Sijoita tämä tuote ja sen lisävarustus lasten ulottumattomissa, jotta vältetään vaurio tai heidän epämukavuinen käyttö.
- Lapsia on tarkkailla sen valmistamiseksi, etteivät he leiki tuoteen kanssa.
- Laitaa laitteen mukana toimitettulla kaapelilla, muuten se voi vahingoittaa laiteta.
- Kytkettäessä johon on aina oltava helposti saatavilla.
- Sammuta läite käytön jälkeen akun käyttämisen säälyttämiseksi.
- Laita on tarkoitettu käytettäväksi vain mallillisessa ilmastossa.
- Sitä on tule varoitettua tui käyttää lämpötiloissa, jotka ovat alle -15°C (5 °F) tai yli 55°C (131 °F), mikä voi lyhentää sekä kuuloikemrofoniin että akun kestoa.
- Akkua ei saa alistaa liiallisella kuumeudella, kuten auringonpaistauksella, tulieille tai vastaavalle.
- Älä aseta avotulien lähietäite, kuten esimerkiksi sytytettystä kynttilästä laiteen lähelle.
- Akkua on hävitettävä turvallisesti. Käytä ympäristön suojelemissaan aina mukana toimitettuja keräysastioita (tarkista jälleenvuorjiläit).
- Älä aihe paristoa tavollis Kunnioita ympäristöä hävitettäessä käytettyjä paristoja.
- Puhdistus:
 - Sammuta läite, jos se on päällä, ennen puhdistusta.
 - Irrota läite pistoräystä ennen puhdistamista.
 - Älkää käyttämä enä aerosolipuhdistusaineita.
 - Puhdista kostealla liinalla.
- Älä yritä korjata tätä tuotetta itse, sillä kenen avaimien käyttö on polttaminen saattaa alistaa sinut vaaralliselle äänilleelle tai muulle vaurioille. Korjauksien vaurioiden on välttävää kaikki pätevään huoltohenkilökuntaan.



Kun tämä yllivaltutu pyörillä varustettu roskasäkkö kiinnitetään tuoteeseen, se tarkoittaa, että tuote kuuluu EU-direktiivin 2012/19 / EY sisältämisiin.

Kaikki sähkö- ja elektroniikkatuotteet, mukaan lukien akkut, tulee hävittää erillisän yhdyskunnatähittä hallituksen tai paikallisten viranomaisten nimeämien keräyslaitosten kautta. Vanhan laitteen oikeas hävittämisen auttaa estämään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ympäristöä ja ihmisten terveydelle.

KORVAKÄRJEEN VAIHTO

Oletusaikaisesti M-koosit osat on asennettu. Jos ne eivät sovi korville, valitse paras koko toimitetuista korvakkapareista ja korvaa ne. Korvakkärkien koot ovat S, M (oletusaikainen) ja L.

Kuinka poistaa korvan kärjet

Pitä kuuloikkaita lähelle kädellä ja käänää toisella kädellä ja vedä korvan kärkää.

Merkit:

- Jos korvan kärkää ei voi irrottaa, kääri se kukaan pehmeän kankaaseen ja käänää sitten ja vedä.

Kuuloikkaiden kiinnitys

Tönnä korvakkärki kuuloikkleen ulkonemaa ja varmista, että se ei irtoa helposti.

Varoitus:

Jos korvan kärjet putoavat ja pysyvät korvissa, ota heti yhteyttä lääkärin.

TEKNISET TIEDOT

Bluetooth®-versio: V5.0
Bluetooth®-protokollat: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth®-kantama: 10m (30ft)
Iskuentkestävyys suojuus: IPX4
ANC-kohinaelimistö: 28dB
Dynaamiset kalutinjohaimet: 13,6 mm
Takuuajan: 20Hz ~ 20KHz
Akun kapasiteetti: 3,7 V / 250 mAh
Akun kesto:
15 tuntia toistav ja puhelujen aikana
300 tuntia valmistussissa
Latausaika: 15 tuntia

Tuotteidemme jatkuvan tarkistuksen ja parantamisen vuoksi suunniteltui ja tekniiset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

PL ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za zakup **ESTBTN-8B0**
To gwarancja jakości, wydajności i witalności. Nasi inżynierowie wprowadzili wiele przyszytanych i wygodnych funkcji do tego produktu. Przeszytaliśmy dokładnie niniejszą instrukcję obsługi, aby upewnić się, że uzyskasz maksymalne korzyści z każdego funkcji.
Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości komponentów i standardów wykonania. Zostali przetestowani przez inspektorów i okazali się być w doskonałym stanie technicznym, zanim opuścili naszą fabrykę.

WAŻNY
Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy zachować na przyszłość.
1. Podczas używania słuchawek należy dokładnie wyregulować głośność, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.

2. Przeszaj używać słuchawek w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
3. Unikać korzystania ze słuchawek podczas jazdy, ponieważ może to rozprzeczć uwagę podczas jazdy.
4. Należy unikać słuchania przy wysokim poziomie głośności przez długi czas. Jeśli czujesz szum w uszach lub głośność jest zbyt wysoka, zmniejsz głośność.
5. Przeszaj używać zestawu słuchawkowego, jeśli odczuwasz wyraźny dyskomfort, podrażnienie lub masz inne niepożądane reakcje.
6. Umieść ten produkt i jego akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub ich niewłaściwego użycia.
7. Dzieci powinny być monitorowane, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.
8. Do nadawania urządzenia należy użyć dostarczonego kabla, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
9. Po podłączeniu przewód powinien być zawsze łatwo dostępny.
10. Wyłącz urządzenie po użyciu, aby zachować żywotność baterii.
11. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w klimacie umiarkowanym.

12. Należy go przechowywać ani używać w temperaturach poniżej -15°C (5 °F) lub powyżej 55°C (131 °F), które mogą skrócić zarówno żywotność zestawu słuchawkowego, jak i baterii.
13. Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernej ciepła, takiego jak słońce, ogień itp.



Pokud je tento symbol zobrazený v kontejneru s kolekciem pripojen k produktu, znamená to, že sa na produkte nachádza evropská smernica 2012/19 / E.S.

Všetchny výrobky elektrické a elektronické včetně baterií by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení. Měnovaných vládu nebo místními úřady. Správná likvidace starého spotřebiče pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

VÝMĚNA KONCOVEK DO UŠÍ

Ve výchozím nastavení jsou připejovány kusy velkoosti M. Pokud vám nezapadají vaše uši, vyberte si z dodaných usí nejlepší veličnost a vyměňte je.

Velikost koncovky uší jsou S, M (výchozí nastavení) a L.

Jak sundat špičky do uší

Držte sluchátka jednou rukou a druhou rukou otočte a zatáhněte za ucho.

Poznámka:

Pokud špička ucha nelže oddělit, zabraťe jí do suchého měkkého a poté jí otočte a vytáhněte.

Jak namontovat špičky do uší

Zasuňte špičku ucha do výčnelku sluchátka a ujistěte se, že se snadno nastřídní.

Pozor:

Pokud špičky uší spadnou a zůstanou v uších, okamžitě vyhleďte lékaře.

SPECIFIKACE

Verzia Bluetooth®: V5.0

Protokol Bluetooth®: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP

Dosah Bluetooth®: 10m (30 stop)

Ochrana proti vniknutiu: IPX4

Potenciál šumu ANC: 28 dB

Dynamické reproduktory: 13,6 mm
Frekvénčné charakteristika: 20 Hz - 20 KHz

Kapacita baterie: 3,7 V / 250 mAh
Trvanie baterie: 15 hodín behom prehrávania i vlnási

Doba nabíjania: 300 hodín v pohotovostnom režime
Doba nájdenia: 15 hodín

Vzhľadom k neustálej revízi a zdokonaľovaniu našich výrobkov se design a špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

HR SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Hvala što ste kupili **ESTBTN-8B0**

To je naše osiguranje kvaliteta, performansi i vrijednosti. Naši su inženjeri uveli brojne korisne i praktične značajke u ovaj proizvod. Svakako pročitatelj ovaj priručnik s uputama da biste održali bili sigurni da od svake značajke možete dobiti maksimum koristi.

Ovaj proizvod proizveden je korištenjem najkvalitetnijih sastavnica i standarda izrade. Ispitivani su ga inspektori i otkrili da su u besprijekornom stanju prije nego što su izašli iz naše tvornice.

VAŽNO

Pročitajte ove sigurnosne upute prije upotrebe uređaja. Sigurnost i upute za uporabu trebaju biti mybi by uočavni po buduću uporabu.

1. Trebati biste pažljivo prilagoditi glosnoću kada koristite slušalice kako biste spriječili oštećenje sluha.
2. Prestajte koristiti slušalice u potencijalno opasnim situacijama kako biste osigurali svoju sigurnost.
3. Izbjegavajte korištenje slušalica za vrijeme vožnje, jer mogu uzrokovati distrakciju tijekom vožnje.
4. Izbjegavajte slusanje veće glasnoće zvuka dugo vremena. Ako osjećate zujanje u ušima ili je previše, smanjite glasnoću.
5. Prestajte koristiti slušalice ako osjetite otitis nelagodu, iritaciju ili imate druge štetne reakcije.
6. Ovaj proizvod i njegov pribor stavite negdje izvan dohvata djece, kako biste izbjegli opasnost ili njihovu nepravilnu uporabu.
7. Dječju je potrebnu nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom.
8. Za punjenje uređaja morate koristiti isporučeni kabel, jer u protivnom uređaj može oštetiti.

- Kad je kabel povezan, kabel mora biti uvijek lako dostupan.
- Izbjegajte jedinicu nakon upotrebe da biste održali vijek trajanja baterije.
- Uredaju je namijenjen uporabi samo u umjerenom području.
- Ne treba ga čuvati ili koristiti na temperaturama nižim od -15°C (5 °F) ili iznad 55°C (131 °F) što može skratiti i slušalice i životni vijek baterije.
- Baterija se ne smije izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, vatre ili slično.
- Ne stavljajte otvorene izvore plamena, poput upaljenih svijeća u blizni uređaja.
- Bateriju morate sigurno ukloniti. Za zaštitu otklo učivaj koristite isporučene kante za prikupljanje (obratite se prodavaču).
- Uredaju je namijenjen uporabi samo u umjerenom području.
- Ne treba ga čuvati ili koristiti na temperaturama nižim od -15°C (5 °F) ili iznad 55°C (131 °F) što može skratiti i slušalice i životni vijek baterije.
- Baterija se ne smije izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, vatre ili slično.
- Ne stavljajte otvorene izvore plamena, poput upaljenih svijeća u blizni uređaja.
- Bateriju morate sigurno ukloniti. Za zaštitu otklo učivaj koristite isporučene kante za prikupljanje (obratite se prodavaču).
- Uredaju je namijenjen uporabi samo u umjerenom području.
- Ne treba ga čuvati ili koristiti na temperaturama nižim od -15°C (5 °F) ili iznad 55°C (131 °F) što može skratiti i slušalice i životni vijek baterije.
- Baterija se ne smije izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, vatre ili slično.

15. Nepokojite se sami opravovat tekućinu, protreže otvaranje alebo sejmaj tekućiu sru može izazvat nebezpečno napu alebo opasnost. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

16. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

17. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

18. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

19. Pri popravljanju ovog aparata opazite da se sprječavanje potencijalnih negativnih posljedica po okolnu i zdravlje ljudi.

20. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

21. Nemojte sami pokušavati popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

22. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

23. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

24. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

25. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

26. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

27. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

28. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

29. Pri popravljanju ovog aparata opazite da se sprječavanje potencijalnih negativnih posljedica po okolnu i zdravlje ljudi.

30. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

31. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

32. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

33. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

34. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

35. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

36. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

37. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

38. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

39. Pri popravljanju ovog aparata opazite da se sprječavanje potencijalnih negativnih posljedica po okolnu i zdravlje ljudi.

40. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

41. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

42. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

43. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

44. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

45. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

46. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

47. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

48. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

49. Pri popravljanju ovog aparata opazite da se sprječavanje potencijalnih negativnih posljedica po okolnu i zdravlje ljudi.

50. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

51. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

52. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

53. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

54. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

55. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

56. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

57. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

58. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

59. Pri popravljanju ovog aparata opazite da se sprječavanje potencijalnih negativnih posljedica po okolnu i zdravlje ljudi.

60. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

61. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

62. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

63. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

64. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

65. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

66. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

67. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

68. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

69. Pri popravljanju ovog aparata opazite da se sprječavanje potencijalnih negativnih posljedica po okolnu i zdravlje ljudi.

70. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

71. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

72. Čišćenje:

- Ispukajte jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Ispukajte jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućina sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpnu.

73. Nepokojite se samo popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

74. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

75. Ne pokušavajte sami popravit ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklaanje pokrivača može izazvat opasnost od električnog udarca. Oštećenja koja zahijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.