

biox accerta ruhek li tikseb l-ahjar ta'kuil li ttejjemha.

Dan il-prodott jge mmanfatturat b'komponenti tal-ogħlia livell u l-ahjar standards tal-manifattura. Barra minn hekk, li-ttadmiq tiegħi jge ezaminat bir-reqa qabel ma nbgħatmill-fabrika.

IMPORTANTI

Aqra dawn l-istruzzjonijiet qabel tuza l-apparat. L-istruzzjonijiet dwar is-sikurezza u l-manwal tal-utent għandhom jingħad għal referenza futuri u għad futur.
1. Tuzax dan il-mezz dħejn l- ilma - l-apparat m'għandux jintuza qrib ilma jew f'postijiet umidi-per ezempju, fil-kantina niedja jew qrib swimming pool.
2. Poggja dan il-prodott u l-accessorji tagħha x'mikien! li bogħod mit-ftaġ, b'xieg jigi evitat il-periklu jew l-uzu mhux xieraq.
3. Chandez tuza l-keċċji formati b'ieb għaqqdu l-apparat, ikeċċja jista' jikkawża hsara lill-unit.
4. Uza bis-accessorji speċifikaċti mill-manifattur.
5. Ipprota l-korda tal-enerġija milli tkun imtarrġa jew mgħaffa speċjalment fil-plugs ir-recipienti u fil-punti tal-truġ tal-apparat.
6. Meta mtaabba b'keċċji għandni dejjem ikun accessibbli faċilment.
7. Aqra l-apparat waqt tempesti bir-ragħad jew meta ma jintużax għal żmien twil.

8. Jāzhruq qnib ebda sors ta' l'ahna bħal radiatori, registri tas-sana, stuf, jew tagħmir ieħor (inkluzi amplifikaturi) li jiproduċu u sħana.
9. L-apparat huwa ddisinjat għal-uzu bisna fil-klima moderata.
10. M'għandux jnħażen jew jintuza f'temperaturi ta' taħt 10°C (50 F) jew ta' fuq ta' 40°C (104 F), u dan jista' għassar il-hajja tal-impjant.
11. Il-unit ma għandux ikun espost għal sħana eċċessiva bħax-xemx, nar jew affarijiet simili.
12. Tesponi l-unit għal interferenza magnetika jew newtronika oħra.
13. L-apparat għandu jkun installat fuq wiċċ stabbli u orizzontali.
14. It-tindif:
- Iffil l-unit jekk ikun miġġuh qabel ma ingħenerar har immanbidet magħe oġġetti u praktike funzjonijer i dette produtt. Sorg for a lessa denne bruksanvisningen helt for a sikre at du får mest mulig ut av hver funksjon. Dette produktet er produsert med flere komponenter av høyste kvalitet og de beste produktionsstandardene. I tillegg får driftten billt grundig undersøk for a senkes fra fabrikk.
15. Tippruvax issewani dan il-prodott int stess bħala li tiffaħ jew tneffhi għojjen li ma jkunux esposti fil-gwida tal-bidu malajr jistgħu jesponu għal vultaġġ perikoluż jew perikli oħra u jistgħu jgħamliu hsara lill-unit. Danni li jtejjte jissewew għandhom jkun riferuti lil persunal kvalifikat tas-servizz.

Jtejjte u li-imballaġġ injerqed skont il-ligġijet u r-regolamenti lokali rilevanti dwar ir-ri-mi tal-iskart. I-kartun u l-karta jidher jgħid għal referenza bħala karta rikiklabbli u platinu bħala rizersa rikiklabbli (rizersa potenzjali ta' rikiklaġġ). Is-simbolu tal-anda ta-z-ziel maqtuġha b'saffi fuq il-prodott, f'issar L il-prodott hu konformi Mad-Diretiva ewropea 2012/19/EC. Il-prodotti elettrici u elettronici kolha, inkluza l-batterija, għandhom jintremew separatament skont r-regolamenti dwar l-iskart municipali permezz ta' faċilitajiet ta' għir nominati mill-gvern jew mill-awtoritajiet lokali. Nimi xieraq ta' apparat qadim tiegħi se jgħin b'xieg jtnaqqux l-konsegwenzi negattivi possibbli fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

SPECIFIKAZZJONI

Bluetooth verżjoni: V.5.0
Input awdjo: AUX FI / USB daqq
Qawwa tal-truġ tal-hoss: 5W + 5W
Input: DC 5V / 1A (port Tal-USB Micro USB)
Batterija: Li-ion 3.7 V / 2200 MAH
Reazzjoni tal-frekwenza: 75Hz-18KHz
Medda ta' frekwenzi: 875-108 MHz
Antenna: Immbinja
Daqq tal-prodott: 190 x 163 x 66 mm
Piz net: 681 g

Minhabba r-revizjoni kontinwa u t-titjib tal-prodotti tagħna, disinn u speċifikazzjonijiet huma sogġetti għal bidla mingħajr avviz.

Minhabba r-revizjoni kontinwa u t-titjib tal-prodotti tagħna, disinn u speċifikazzjonijiet huma sogġetti għal bidla mingħajr avviz.

NL-VEILIGHEIDSMaatregelen

Bedrinkt voor uw aankoop van **RBTU-600** Dit is uw garantie voor kwaliteit, prestatie en waarde. Onze ingenieurs hebben veel nuttige en handige functies in dit product opgenomen. Lees deze handleiding volledig door om er zeker van te zijn dat u het maximale voordeel uit uw elektrische haat. Dit product is vervaardigd met behulp van de hoogste kwaliteitscomponenten en normen van vakkenspecialisten. Het werd getoet door inspecteurs en bleek in perfecte staat te zijn voordat het onze fabriek verliet.

BELANGRIJK

Lees deze veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gebruikt. De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard om ze in de toekomst te kunnen raadplegen.

- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water - Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water of op vochtige plaatsen - bijkorvervoeren en een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad.
- Plaats dit product en zijn accessoires ergens buiten het bereik van kinderen, om gevaar of misbruik te voorkomen.
- U moet de meegeleverde kabel gebruiken om het apparaat aan te sluiten, anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer gelopen kan worden of dat het bekneld raakt, vooral bij de stekkers, stopcontacten en op het punt waar ze het apparaat verbinden.
- Wanneer aangesloten, moet het snoer altijd gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
- Bewaar het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, vaatwasser, keukens of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat.
- Het mag niet worden opgeslagen of gebruikt bij temperaturen onder -10°C (14 F) of boven 40°C (104 F) die het toestel kunnen beschadigen.
- Stel het apparaat niet direct bloot aan zonlicht of warmtestraling.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke magnetische of elektronische storingen.
- Het toestel moet op een stabiele en horizontale ondergrond worden geïnstalleerd.
- Schoonmaken:
 - Schakel het apparaat uit als het is ingeschakeld voordat u het schoonmaakt. - Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbuspen.
- Probeer dit product nooit te repareren, omdat het openen of verwijderen van afdekkingen u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaaren. Schade die moet worden gerepareerd, moet

worden doorverwezen naar gekwalificeerd onderhoudenpersoneel.

De verpakking moet worden vernietigd in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten en voorschriften inzake afvalverwijdering. Kartons en papier moeten worden gesorteerd als recycleerbaar papier en plastic als een recycleerbare grondstof (potentiele recyclinggrondstof). Wanneer dit symbool van een doorgestreept afvalcontainer is afgebeeld, wordt geadviseerd te beseftend dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2012/19/EG valt.

Alle elektrische en elektronische producten, inclusief batterijen, moeten gescheiden van de gemeentelijke afvalstrom worden afgevoerd via aangegeven inzamelingspunten die door de overheid of de lokale autoriteiten zijn aangegeven. Een correcte verwijding van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

SPECIFICATIES

Bluetooth-versie: V.5.0
Audioproduct: AUX IN / USB-weergave
Geluidsoverputmacht: 5W + 5W
Input: DC 5V / 1A (Micro USB-poort)
Batterij: Li-ion 3.7 V / 2200 MAH
Frequentiebereik: 75Hz-18KHz
Frequentie respons: 875-108 MHz
Antenne: ingebouwd
Productgrootte: 190 x 163 x 66 mm
Netto Gewicht: 681 g

Door de voortdurende herziening en verbetering van onze producten kunnen het ontwerp en de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

NO-SIKKERHETSFORANSTALTNING

Takk FOR at du kjøper **RBTU-600** Vi garanterer kvalitet, ytelse og verdi. Våre ingeniører har innarbeidet mange nyttige og praktiske funksjoner i dette produktet. Sorg for a lessa denne bruksanvisningen helt for a sikre at du får mest mulig ut av hver funksjon. Dette produktet er produsert med flere komponenter av høyste kvalitet og de beste produktionsstandardene. I tillegg får driftten billt grundig undersøk for a senkes fra fabrikk.
15. Tippruvax issewani dan il-prodott int stess bħala li tiffaħ jew tneffhi għojjen li ma jkunux esposti fil-gwida tal-bidu malajr jistgħu jesponu għal vultaġġ perikoluż jew perikli oħra u jistgħu jgħamliu hsara lill-unit. Danni li jtejjte jissewew għandhom jkun riferuti lil persunal kvalifikat tas-servizz.

VIKTIG

Les disse sikkerhetsinstruksjonene før du bruker enheten. Sikkerhetsinstruksjoner og brukerhåndbok bør beholdes for fremtidig referanse.
1. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann - apparatet skal ikke brukes i nærheten av vann eller på fuktige steder - for eksempel i en fuktig kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng.
2. Sett dette produktet og dets tilbehør et sted utliggeringelig for barn, for å unngå fare eller feil bruk.
3. Du må ikke bruke den medfølgende kabelen for å koble til enheten, ellers kan det føre til skade på enheten.
4. Bruk kun tilbehør som er spesifisert av produsenten.
5. Beskytt stråleledningen direkte fra å bli tråkket på eller knust, spesielt i plugger, stikkontakter og på stikkontakterne på apparatet.
6. Når den er tilkoblet, må kabelen alltid være lett tilgjengelig.
7. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke er i bruk på lang tid.
8. Ikke oppbever den i nærheten av varmekilder som radiatore, varmeapparater, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
9. Enheten er kun beregnet for bruk i temperert klima.
10. Den bør ikke lagres eller brukes ved temperaturer under -10°C (14 F) eller over 40°C (104 F), dette kan forårsake enheten levetid.
11. Enheten skal ikke utsettes for sterk varme som sol, brann eller lignende.
12. Ikke utsett enheten for sterke magnetiske eller elektroniske forstyrrelser.
13. Enheten skal installeres på en stabil, horisontal overflate.
14. Rengjøring:

- Slå av enheten hvis den er på før rengjøring, og koble den fra.
- Ikke bruk væske eller spray rengjøringsmidler. - Tørk bare av med en tørt klut.

- Ikke prøv å reparere dette produktet selv, da åpning eller fjerning av deler som ikke er eksportert i hurtigstartveiledningen kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer og kan skade enheten. Skader som må repareres, skal henvises til kvalifisert servicepersonell.

Det er nødvendig å adlegge emballasje i samsvar med relevante lokale lover og forskrifter om avfallshåndtering. Kartonger og papir må klassifiseres som resikulerbart papir og plastic som resikulerbart ressur (potentiale resikuleringsressurs). Symbolet på det kryssede søppelkølebelet på produktet betyr at materialet ikke må bli avfall.

Alle elektriske og elektroniske produkter, inkludert batteri, må avhendes separat i samsvar med kommunale avfallshåndteringsstandarder (inkludert versterkers) die warmte produceren.
9. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat.
10. Het mag niet worden opgeslagen of gebruikt bij temperaturen onder -10°C (14 F) of boven 40°C (104 F) die het toestel kunnen beschadigen.
11. Stel het apparaat niet direct bloot aan zonlicht of warmtestraling.
12. Stel het apparaat niet bloot aan sterke magnetische of elektronische storingen.
13. Het toestel moet op een stabiele en horizontale ondergrond worden geïnstalleerd.
14. Schoonmaken:

- Schakel het apparaat uit als het is ingeschakeld voordat u het schoonmaakt. - Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbuspen.

- Probeer dit product nooit te repareren, omdat het openen of verwijderen van afdekkingen u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaaren. Schade die moet worden gerepareerd, moet

poblizu vody lub vlhoci - na przykład w mokrej piwnicy lub w poblizu basenu.
12. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
13. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
14. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
15. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

W celu ciągłej rewizji i ulepszenia naszych produktów, wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

PT- PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o **RBTU-600** É a sua garantia de qualidade, desempenho e valor. Nossos engenheiros incorporaram muitas funções úteis e práticas neste produto. Certifique-se de ler toda esta manual de instruções para garantir que você obtenha o máximo de cada função. Este produto foi fabricado com componentes da mais alta qualidade e com os melhores padrões de fabricação. Ele foi verificado por inspetores e está em perfeito funcionamento antes de sair da fábrica.

IMPORTANTE

Leia estas instruções de segurança antes de utilizar o dispositivo. As instruções de segurança e o manual do utilizador devem ser conservados para referência futura.

- Não utilizar este aparelho perto de água - O aparelho não deve ser utilizado perto de água ou em locais húmidos - por exemplo, numa cave húmida ou perto de uma piscina.
- Colocar este produto e os seus acessórios algures fora do alcance das crianças, para evitar perigos ou utilizações indevidas.
- Deve utilizar o cabo fornecido para ligar o dispositivo, caso contrário pode causar danos na unidade.
- Utilizar apenas os acessórios/accsórios especificados pelo fabricante.
- Proteger o cabo de alimentação de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência e o ponto de saída do aparelho.
- Quando ligado, o cabo deve ser sempre de fácil acesso.
- Desligue o aparelho da tomada durante tempestades relâmpago ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Não armazenar perto de quaisquer fontes de calor, tais como radiadores, registos de calor, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
- Proteger o cabo de alimentação de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência e o ponto de saída do aparelho.
- Quando ligado, o cabo deve ser sempre de fácil acesso.
- Desligue o aparelho da tomada durante tempestades relâmpago ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Não armazenar perto de quaisquer fontes de calor, tais como radiadores, registos de calor, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
- Proteger o cabo de alimentação de ser pisado ou apertado particularmente em fendas, receptáculos de conveniência e o ponto de saída do aparelho.
- Quando ligado, o cabo deve ser sempre de fácil acesso.
- Desligue o aparelho da tomada durante tempestades relâmpago ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

sobre eliminação de resíduos. As caixas e o papel precisam de ser classificados como papel reciclável e a platinas como um recurso reciclável (potencial recurso de reciclagem).
O símbolo do caixote do lixo com uma cruz no produto significa que o produto está em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/CE.
Todos os produtos eletrônicos e eletrônicos, incluindo baterias, devem ser descartados separadamente de acordo com os regulamentos municipais de coleta e destinação de resíduos sólidos de coleta designadas pelo governo ou por autoridades locais.
O descarte correto do seu dispositivo ajudará a reduzir possíveis consequências negativas sobre a saúde humana e o meio ambiente.

ESPECIFICACIONES

Versão Bluetooth: V.5.0
Entrada de áudio: AUX IN / reprodução USB
Potência de saída de som: 5W + 5W
Entrada: DC 5V / 1A (Porta Micro USB)
Bateria: Li-ion 3.7 V / 2200 MAH
Resposta de frequência: 75Hz-18KHz
Faixa de Frequência: 875-108 MHz
Resposta de frequência: 875-108 MHz
Antena: integrada
Tamanho do produto: 190 x 163 x 66 mm
Peso neto: 681 g

Devido à contínua revisão e aprimoramento de nossos produtos, o design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

RO- MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Va multumiri ca ati cumparat **RBTU-600** Acesta este asigurarea dvs. de calitate, performanta si valoarea. Inginerii nostri au inclus multe caracteristici utile si convenabile in acest produs. Asa fost testat de inspectori si -a dovedit ca fi intr-o stare de functionare perfecta inainte de a iesi din fabrica noastra.
2. Urzadzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

IMPORTANT

Citiți aceste instrucțiuni de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Instrucțiunile de siguranță și de funcționare trebuie păstrate pentru referințe viitoare.
1. Nu utilizați acest aparat lângă apă - Aparatul nu trebuie utilizat lângă apă sau umedă - de exemplu, într-un subsol umed sau lângă o piscină și alte asemenea.
2. Puneți acest produs și accesoriile sale undeva în locurile sigure, departe de copii și animale. A fost testat de inspectori și -a dovedit că fi într-o stare de funcționare perfectă înainte de a iesi din fabrica noastră.
3. Trebuie să utilizați cablul de alimentare furnizat pentru a conecta dispozitivul, în caz contrar acesta poate provoca deteriorarea unității.
4. Utilizați numai accesorii / accesorii specificate de producător.
5. Protejati cablul de alimentare furnizat pentru a nu fi pisat sau ciupit, în special la prize, prize și la punctul în care acestea ies din aparat.
6. Când este conectat, cablul trebuie să fie întotdeauna accesibil.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

SK- BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili **RBTU-600** Toto je vaše záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši technici do tohoto produktu zahrnuj mnoho užitečných funkcí. Bylo ověřeno, že je v optimální stavě předtím, než opouští naši továrnu.
2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

DŮLEŽITÉ

Před použitím zařízení si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní a provozní pokyny je třeba uchovávat pro budoucí použití.
1. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Spotřebič by neměl být používán v blízkosti vody nebo vlhkosti - například ve vlhkém suterénu nebo v blízkosti bazénu apod.
2. Umístěte tento výrobek a jeho příslušenství někde v bezpečném místě, daleko od dětí, aby nedošlo k nebezpečí nebo jejich nevhodnému použití.
3. K připojení zařízení musíte použít dodaný napájecí kabel, jinak by mohlo dojít k poškození jednotky.
4. Používejte pouze doplňky / příslušenství doporučené výrobcem.
5. Chráňte napájecí kabel před poskrábáním, zejména před zástrčkami, zásuvkami a v místě, kde vychází z přístroje.
6. Po připojení je měl být kabel vždy snadno přístupný.
7. Odpojte zařízení během bouřky nebo pokud nebudete delší dobu používat.
8. Nestavějte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topelné registry, kamna nebo jiné zařízení (včetně žehliček), která produkují teplo.
9. Zařízení je určeno k použití pouze v mírném prostředí.
10. Nepři se skladovat ani používat při teplotách nižších než -10°C nebo vyšších než 40°C, které by mohly přístroj poškodit.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / aksonoriów wyznaczonych przez producenta.
5. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

2. Urządzenie jego aksonoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć oryginalnego kabla zasilającego, w innym przypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj