aiwa

Japan est1951

APX-790BT

REFERENCE GUIDE	EN	GUIDE DE RÉFÉRENCE	FR	PRZEWODNIK REFERENCYJNY	PL
РЕФЕРЕНТЕН РЪКОВОДСТВО	BG	REFERENCE VODIČ	HR	GUIA DE REFERÊNCIA	PT
PŘÍRUČKA	CS	ÚTMUTATÓ	HU		+7
REFERENCE-VEJLEDNING	DA	GUIDA DI RIFERIMENTO	IT		
NACHSCHLAGEWERK	DE	INFORMACINIS VADOVAS	LT		
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	EL	ATSAUCES ROKASGRĀMATA	LV		
GUÍA DE REFERENCIA	ES	GWIDA TA'RFERENZA	MT		
TEATMIK	ET	REFERENTIE GIDS	NL		
VIITEOPAS	FI	REFERANSE-GUIDE	NO		

DA03B0322V.2
Printed in P.R.C.

©AIWA EUROPE S.L. All Rights Reserved.

EN SAFETY PRECAUTIONS

Thank you for purchasing **APX-790BT**
This is your assurance of quality, performance and value. Our engineers have included many useful and convenient features in this product. Please be sure to read this instruction Manual completely to make sure you are getting the maximum benefit from each feature.
This product was manufactured using the highest quality components and standards of workmanship. It was tested by inspectors and found to be in perfect working order before it left our factory.

IMPORTANT

Read these safety instructions before using your device.
The safety and operating instructions should be retained for future reference.

1. Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool or similar environments.
2. Put this product and its accessories somewhere out of the reach of children, to avoid danger or their inappropriate use.
3. You must use the provided power cord to connect the device, otherwise it may cause damage to the unit.
4. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
5. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
6. When connected the cord should always be readily accessible.
7. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
8. Do not store near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. The device is intended for use only in a temperate climate.
10. It shouldn't be stored or used at temperatures below -10°C (14 F) or above 40°C (104 F) which may damage the set.
11. Do not expose the unit directly to the sunlight nor heat radiation.
12. Do not expose the unit to strong magnetic or electronic interferences.
13. The unit should be installed on stable and horizontal surface.
14. Cleaning
- Turn Off the unit if it's On and unplug before cleaning.
- Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.
- Clean only with dry cloth.

15. Do not attempt to repair this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Damages that need repair must be refer all to qualified service personnel.

The packaging needs to be destroyed in accordance with relevant local laws and regulations. Glass products and batteries should not be sorted as recyclable paper and platinum as a recyclable resource (potential recycling resource). When the crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EC.
All electrical and electronic products including batteries should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

ADDITIONAL NOTES

Never try to adjust the balance weight while playing a record as this could break the needle and scratch the record.
Remove the balance weight and a suitable counterweight from the transportation this will prevent damage to the unit.
To experience the best sound performance, we do recommend the use of an RCA shielded cable.
By default, we recommend setting the anti-skating function to 0 points.
Pairing with Bluetooth devices with versions 2.0 or 1.0, may take several minutes.

SPECIFICATIONS

Speeds: Off / 33-1/3 RPM, 45 RPM
Bluetooth version: 4.2 A2DP+AVRCP
Bluetooth frequency: 2402-2480 MHz
Maximum RF power: <5 dbm
RCA output: 200-280 mV (5cm / sec at 1kHz-10dB)
Phono output: 3-4 mV (5cm / sec at 1KHz-10dB)
AC: 230V ~ 50Hz
Consumption: 5W
Wow and flutter: <0.25% (WTD)
S/N ratio: 55 dB
Cartridge type: Moving Magnetic Cartridge
Device size: 430 x 368 x 116 mm
Device weight: 6 Kg

Due to continual revision and improvement of our products, design and specifications are subject to change without further notice.

BG МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Благодарим ви, че закупихте **APX-790BT**
Това е вашата гаранция за качество, производителност и стойност. Нашите инженери са включили много полезни и удобни функции в този продукт. Моля, не забравяйте да прочетете тези указания за експлоатация напълно, за да сте сигурни, че получавате максимална полза от всяка функция.
Този продукт е произведен с използване на най-висококачествените компоненти и стандарти на изработка. Той беше проверен от инспектори и установи, че е в перфектно работно състояние, преди да напусне фабриката ни.

ВАЖНО

Прочетете тези инструкции за безопасност, преди да използвате устройството си. Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да бъдат запазени за бъдеща справка.

1. Не използвайте този апарат близо до вода - Уредът не трябва да се използва близо до вода или влага - например в мокро мазе или близо до плувен басейн и други подобни.
2. Поставете този продукт и неговите аксесоари някъде далеч от достъпа на деца, за да избегнете опасност или неподходящата им употреба.
3. Трябва да използвате предоставения захранващ кабел, за да свържете устройството, в противен случай това може да причини повреда на устройството.
4. Използвайте само приставки / аксесоари, посочени от производителя.
5. Предпазете захранващия кабел от ходене по него, особено при щепселите, удобните гнезда и в точката, където те излизат от апарата.
6. Когато е свързан, кабелът трябва винаги да е лесно достъпен.
7. Изключвайте устройството от електрическата мрежа по време на мълнии или когато не се използва за дълъг период от време.
8. Не съхранявайте в близост до източници на топлина като радиатори, отоплителни уреди, печки или други апарати (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9. Устройството е предназначено за използване само в умерен климат.
10. Не трябва да се съхранява или използва при температури под -10°C (14 F) или над 40°C (104 F), които могат да повредят комплекта.
11. Не излагайте устройството директно на слънчева светлина или топлинна радиация.
12. Не излагайте устройството на силни магнитни или електронни смущения.
13. Уредът трябва да бъде инсталиран на стабилна и хоризонтална повърхност.
14. Почистване:
- Изключете устройството, ако е включено преди почистване.
- Не използвайте течни почистващи препарати или аерозолни препарати.
- Почиствайте само със сух парцал.

15. Не се опитвайте сами да поправяте този продукт, тъй като отварането или премахването на капаци може да ви изложи на опасно напрежение или други опасности. Повредите, които се нуждаят от ремонт, трябва да се отнасят към квалифициран сервизен персонал.

Опаковката трябва да бъде унищожена в съответствие със съответните местни закони и разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Кашоните и хартията трябва да се сортират като хартия, годна за рециклиране, а платината - като ресурс, годен за рециклиране (потенциален ресурс за рециклиране)
Символът на зачеркнатата отпадъчна глава върху продукта означава, че продуктът отговаря на европейската директива 2012/19/ЕС.
Всички електрически и електронни продукти, включително батерии, трябва да бъдат изхвърляни отделно в съответствие с регулираното на битовите отпадъци чрез съоръжения за събиране, определени от правителството или местните власти.
Правилното изхвърляне на стария ви уред ще помогне за намаляване на възможните отрицателни последици за човешкото здраве и околната среда.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Никога не се опитвайте да регулирате теглото на баланса, докато играете запис, тъй като това може да счупи иглата и да надраска рекорда.
Отстранете теглото на баланса и отговарящ на условията контра-тегло преди транспортиране, което ще предотврати повреда на уреда.
За да се насладите на най-доброто представяне на звука, препоръчваме използването на екраниран кабел.
По подразбиране препоръчваме да настроите функцията против пъзалване на 0 точки.
Свързването с Блутут устройств с версии 2.0 или 1.0 може да отнеме няколко минути.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Скорости: изключване / 33-1 / 3 об / мин, 45 об / мин
Блутут версия: 4.2 A2DP+AVRCP
Честота на блутут: 2402-2480 MHz
Максимална радиочестотна мощност: <5dbm
Ред изход: 200-280 MB (5см / сек ал 1кз-10дб)
Фонино изход: 3-4 MB (5см / сек 1кз-10дб)
AC: 230V ~ 50Hz
Консумация: 5 вт
Уау и трептене: <0.25% (WTD)
Съотношение с / П: 55dB
Тип касета: подвижен магнитен патрон
Размер на устройството: 430 x 368 x 116 мм
Тегло на устройството: 6 кг

Поради постоянната ревизия и усъвършенстване на нашите продукти, дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без допълнително предупреждение.

CS BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Děkujeme vám za zakoupení **APX-790BT**.
Toto je vaše zaručená kvalita, výkonu a hodnotu. Naši inženýři do tohto produktu zahrnuli mnoho užitečných a pohodlných funkcí. Nezabudněte si přečíst tento návod na použití, aby ste sa ustlili, že z každej funkcie získate maximálny úžitok.
Tento produkt bol vyrobený s použitím najkvalitnejších komponentov a štandardov spracovania. Pred odchodom z našej továrne bol testovaný inšpektormi a bolo zistené, že je v bezchybnom stave.

DŮLEŽITÉ

Před použitím zariadenia si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by sa mali uschovať pre prípadné budúce použitie.

1. Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody - Spotrebič by sa nemal používať v blízkosti vody alebo vlhkosti - napríklad vo vlhkom suterénne alebo v blízkosti bazéna a podobne.
2. Dajte tento výrobok a jeho príslušenstvo niekam mimo dosahu detí, aby sa zabránilo nebezpečenstvu alebo ich nevhodnému použitiu.
3. Na pripojenie prístroja musíte použiť dodaný napájací kábel, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prístroja.
4. Používajte iba doplnky / doplnky odporúčané výrobcom.
5. Chráňte napájací kábel pred poškriabaním, najmä pred zástrčkami, zásuvkami a v mieste, kde vychádza z prístroja.
6. Po pripojení by kábel mal byť vždy ľahko prístupný.
7. Počas búrok alebo ak prístroj nepoužívate dlhší čas, odpojte ho zo zásuvky.
8. Neskladujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Bristroj je určený na použitie iba v miernom podnebí.
10. Nesmie sa skladovať ani používať pri teplotách pod -10°C (14 F) alebo nad 40°C (104 F), ktoré by mohli poškodiť prístroj.
11. Nevystavujte prístroj priamo slnečnému žiareniu ani tepelnému žiareniu.
12. Nevystavujte prístroj silným magnetickým alebo elektronickým interferenciám.
13. Jednotku by mala byť inštalovaná na stabilnom a vodorovnom povrchu.
14. Čistenie:
- Pred čistením jednotku vypnite.
- Nepoužívajte tekuté ani aerosolové čistiace prostriedky.
- Čistite iba suchou handričkou.

15. Nepokúšajte sa sami opravovať tento výrobok, pretože otvorením alebo odstránením krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným nebezpečenstvám. Poškodenia, ktoré je potrebné opraviť, musia byť oznámené všetkým kvalifikovaným servisným technikom.

Obal je nutné zničit v souladu s příslušnými místními zákony a předpisy o likvidaci odpadu. Kartony a papír je třeba klasifikovat jako recyklovatelný papír a platinu jako recyklovatelný zdroj (potenciální recyklační zdroj).
Ak je na produkte uvedený symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s koliesками, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EC.
Všetky elektrické a elektronické výrobky vrátane batérií by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi.
Správna likvidácia vášho starého spotrebiča pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

DALŠÍ POZNÁMKY

Nikdy se nesnažujte upravit váhu váhy při přehrávání záznamu, protože by to mohlo zlomit jehlu a poškrábat záznam.
Před přepravou odstraňte váhu váhy a znovu zajistěte tonearm tím se zabrání poškození jednotky.
Chcete-li zažít nejlepší zvukový výkon, doporučujeme použít Stíněný kabel RCA.
Ve výchozím nastavení doporučujeme nastavit funkci proti bruslení na 0 bodů.
Párování se zařízeními Bluetooth s verzemi 2.0 nebo 1.0 může trvat několik minut.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rychlosti: Vypnuto / 33-1 / 3 ot / min, 45 ot / min
Verze Bluetooth: 4.2 A2DP+AVRCP
Bluetooth frekvence: 2402-2480 MHz
Maximální VF výkon: <5 dbm
RCA výstup: 200-280 mV (5cm / s at 1KHz-10dB)
Phono výstup: 3-4 mV (5cm / s 1KHz-10dB)
AC: 230V ~ 50Hz
Spotřeba: 5W
Wow a flutter: <0.25% (WTD)
Poměr S / N: 55 dB
Typ kazety pohyblivá Magnetická kazeta
Velikost zařízení: 430 x 368 x 116 mm
Hmotnost zařízení: 6 Kg

Z důvodu neustálej revízie a zdokonaľovania našich výrobkov sa dizajn a technické údaje môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

DA SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Tak, fordi du købte **APX-790BT**
Dette er din sikkerhed for kvalitet, ydelse og værdi. Vores ingeniører har inkluderet mange nyttige og praktiske funktioner i dette produkt. Sørg for at læse denne instruktionsmanual fuldstændigt for at sikre dig, at du får det maksimale udbytte af hver funktion.
Dette produkt blev fremstillet ved hjælp af komponenter og standarder for udførelse af højeste kvalitet. Det blev testet af inspektører og viste sig at være i perfekt fungerende stand, før det forlod vores fabrik.

VIGTIG

Læs disse sikkerhedsinstruktioner, før du bruger din enhed. Sikkerheds- og betjeningsvejledningen skal opbevares med henblik på fremtidig reference.

1. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand – Apparatet må ikke bruges i nærheden af vand eller fugt - for eksempel i en våd kælder eller i nærheden af en svømmepool og lignende.
2. Sæt dette produkt og dets tilbehør et eller andet sted uden for børns rækkevidde for at undgå fare eller deres upassende brug.
3. Du skal bruge den medfølgende netledning til at tilslutte enheden, ellers kan det skade enheden.
4. Brug kun tilbehør / tilbehør, der er specificeret af producenten.
5. Beskyt ledningen mod at gå på den, der er klemt, især ved stikkene, stikkontakterne og på det sted, hvor de kommer ud af apparatet.
6. Når ledningen er tilsluttet, skal den altid være let tilgængelig.
7. Trækstikket ud af apparatet under tordenvejr eller når det ikke bruges i længere tid.
8. Opbevar ikke i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andet udstyr (inklusive forstærkere), der producerer varme.
9. Enheden er kun beregnet til brug i et tempereret klima.
10. Den bør ikke opbevares eller bruges ved temperaturer under -10°C (14 F) eller over 40°C (104 F), som kan beskadige sættet.
11. Udsæt ikke enheden direkte for sollys eller varmestråling.
12. Udsæt ikke enheden for stærke magnetiske eller elektroniske interferenser.
13. Enheden skal installeres på en stabil og vandret overflade.
14. Rengøring:
- Sluk for enheden, hvis den er tændt, før rengøring.
- Brug ikke flydende rengøringsmidler eller aerosolrensere.
- Rengør kun med en tør klud.

15. Forsøg ikke selv at reparere dette produkt, da åbning eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for farlig spænding eller andre farer. Skader, der skal repareres, skal henvise

Emballagen skal destrueres i overensstemmelse med de relevante lokale love og bestemmelser om bortskaffelse af affald. Kartoner og papir skal sorteres som genbrugspapir og papir som en genanvendelig ressource (potentiel genanvendelsesressource)
Når dette krydsede symbol med hjulkasse er knyttet til et produkt, betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU.
Alle elektriske og elektroniske produkter inklusive batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrøm via udpegede indsamlingsfaciliteter udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder.
Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

YDERLIGERE NOTER

Forsøg aldrig at justere balancevægten, mens du spiller en plade, da dette kan bryde nålen og ridse pladen.
Fjern balancevægten og passende tælleragt tonearmen igen inden transport Dette forhindrer beskadigelse af enheden.
For at opleve den bedste lydydelse anbefaler vi brugen af et RCA-afskærmet kabel.
Som standard anbefaler vi at indstille anti-skating-funktionen til 0 point.
Parring med Bluetooth-enheder med version 2.0 eller 1.0 kan tage flere minutter.

SPECIFIKATIONER

Hastigheder: Off / 33-1 / 3 RPM, 45 RPM
Bluetooth-version: 4.2 A2DP + AVRCP
Bluetooth-frekvens: 2402-2480
Maksimal RF-effekt: <5 dbm
RCA-udgang: 200-280 mV (5cm / sek at 1KH-10dB)
Phono output: 3-4 mV (5cm / sek 1KH-10dB)
AC: 230V ~ 50h
Forbrug: 5V
F. eks. <0.25% (vægt)
S / N-forhold: 55 dB
Patron type: flytning magnetisk patron
Enhed Størrelse: 430 x 368 x 116 mm
Enhed vægt: 6 Kg

På grund af kontinuerlig revision og forbedring af vores produkter, kan design og specifikationer ændres uden yderligere varsel.

DE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Vielen Dank für Kaufen sonh **APX-790BT**
Das ist Ihre Versicherung von Qualität, Leistung und Wert. Unsere Ingenieure haben viele brauchbare und praktische Eigenschaften in dieses Produkt eingeschlossen. Stellen Sie bitte sicher, diese Anleitung vollständig zu lesen, um sicherzustellen, dass Sie maximalen Nutzen von jeder Eigenschaft bekommen.
Dieses Produkt ist mit Komponenten hergestellt von Qualität und Standard von Arbeitsausführung hergestellt. Es ist durch Inspektor geprüft und ist in vollendeter Arbeitsordnung, bevor es unsere Fabrik verlässt.

WICHTIG

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Die Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.

1. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden - zB. in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools und ähnlichem.
2. Bewahren Sie dieses Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Gefahren oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
3. Sie müssen das mitgelieferte Netzkabel zum Anschließen des Geräts verwenden, da es sonst zu Schäden am Gerät kommen kann.
4. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbauteile/Zubehörteile.
5. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an den Steckern, Komfortsteckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
6. Wenn das Kabel angeschlossen ist, sollte es immer leicht zugänglich sein.
7. Ziehen Sie den Stecker des Geräts bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
8. Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
9. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in einem gemäßigten Klima vorgesehen.
10. Es sollte nicht bei Temperaturen unter -10°C (14 F) oder über 40°C (104 F) gelagert oder verwendet werden, da dies das Gerät beschädigen kann.
11. Setzen Sie das Gerät nicht direkt dem Sonnenlicht oder der Wärmestrahlung aus.
12. Setzen Sie das Gerät keinen starken magnetischen oder elektronischen Interferenzen aus.
13. Das Gerät sollte auf einer stabilen und horizontalen Fläche installiert werden.
14. Reinigung:
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es eingeschaltet ist, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Aerosolreiniger.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

15. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da Sie sich beim Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen können. Wenden Sie sich bei Schäden, die eine Reparatur erfordern, an qualifizierites Servicepersonal.

Die Verpackung muss gemäß den einschlägigen örtlichen Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung zerstört werden. Kartons und Papier müssen poškození papírové Papier und Platin als recycelbare Ressource eingestuft werden (potenzielle Recyclingressource)
Wenn dieses durchgestrichene Mülleimersymbol an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EC fällt.
Alle elektrischen und elektronischen Produkte, einschließlich Batterien, müssen getrennt vom Hausmüll über die von der Regierung oder den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstellen entsorgt werden.
Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Altgeräts können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Versuchen Sie niemals, das Ausgleichsgewicht während der Wiedergabe einer Schallplatte anzupassen, da dies die Nadel brechen und die Schallplatte zerkratzen könnte.
Entfernen Sie das Ausgleichsgewicht und befestigen Sie den Tonarm vor dem Transport wieder, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
Um die beste Klangleistung zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung eines abgeschirmten Cinch-Kabels.
Standardmäßig empfehlen wir, die Anti-Skating-Funktion auf 0 Punkte zu setzen.
Die Kopplung mit Bluetooth-Geräten mit den Versionen 2.0 oder 1.0 kann einige Minuten dauern.

SPECIFIKATIONEN

Geschwindigkeiten: Aus / 33-1 / 3 U / min, 45 U / min
Unterstützte Bluetooth-Versionen: 4.2 A2DP + AVRCP
Bluetooth-Frequenz: 2402-2480 MHz
Maximale HF-Leistung: <5 dbm
CINCH-Ausgang: 200-280 mV (5 cm / s, 1 kHz-10 dB)
Phono-Ausgang: 3-4 mV (5 cm / sek 1 kHz-10 dB)
Wechselstrom: 230V ~ 50Hz
Verbrauch: 5W
Wow und flattern: <0,25% (WTD)
Rauschabstand: 55 dB
Patronentyp: Bewegliche Magnetpatrone
Gerätegröße: 430 x 368 x 116 mm
Gerätegewicht: 6 Kg

Aufgrund der ständigen Überprüfung und Verbesserung unserer produkte können sich das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

EL ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το **APX-790BT**
Αυτή είναι η διαβεβαίωσή σας της ποιότητας, της απόδοσης και της αξίας σας. Οι μηχανικοί μας έχουν συμπεριλάβει πολλές χρήσιμες και βολικές δυνατότητες σε αυτό το προϊόν. Μην ξεχάσετε να το διαβάσετε ξεχωρίζοι οδηγών πλήρως για να βεβαιωθείτε ότι έχετε το μέγιστο όφελος από κάθε δυνατότητα.
Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα ποιοτικά εξαρτήματα και πρότυπα κατασκευής. Δοκιμάστηκε από επιθεωρητές και βρέθηκε ότι ήταν σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας πριν φύγει από το εργοστάσιό μας.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. Οι οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας πρέπει να διατηρούνται για μελλοντική αναφορά.

1. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά στο νερό - Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό ή υγρασία - για παράδειγμα, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα και παρόμοια.
2. Βάλτε αυτό το προϊόν και τα αξεσουάρ του κάπου μακριά από παιδιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ή την ακατάλληλη χρήση τους.
3. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας για να συνδέσετε τη συσκευή, αλλιώς διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.
4. Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα / αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
5. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το περπάτημα στο ρεύματομόνο ειδικότερα στα βύσματα, στα δοχεία ευκολίας και στο σημείο που βγαίνουν από τη συσκευή.
6. Κατά τη σύνδεση, το καλώδιο πρέπει πάντα να είναι εύκολα προσβάσιμο.
7. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
8. Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσίφωνα, σώμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
9. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εύκρατο κλίμα.
10. Δεν πρέπει να αποθηκεύεται ή να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω των -10°C (14 F) ή άνω των 40°C (104 F), οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
11. Μην εκθέτετε τη συσκευή απευθείας στο φως του ήλιου και στην ακτινοβολία θερμότητας.
12. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ισχυρές μαγνητικές ή ηλεκτρονικές παρεμβολές.
13. Η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.
14. Καθαρισμός:
- Απενεργοποιήστε τη μονάδα εάν είναι ενεργοποιημένη πριν από τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά αερολύματος.
- Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.

15. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας αυτό το προϊόν καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλυμμάτων ενδέχεται να σας εκθέσουν σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Οι ζημιές που χρειάζονται επισκευή πρέπει να αναφέρονται σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Η συσκευασία πρέπει να καταστραφεί σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς νόμους και κανονισμούς για τη διάθεση των απορριμάτων. Τα γαρτοκιβώτια και το χαρτί πρέπει να ταξινομούνται ως ανακυκλώσιμο χαρτί και η πλατίνα ως ανακυκλώσιμος πόρος (δυνητικός πόρος ανακύκλωσης).
Όταν αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων είναι συνδεδεμένο σε ένα προϊόν, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.
Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τη δημοτική ροή απορριμμάτων μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
Η σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής σας θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για τη περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ποτέ μην προσπαθείτε να ρυθμίσετε το βάρος ισορροπίας κατά την αναπαραγωγή μιας ιχνηλάτης, καθώς αυτό θα μπορούσε να σπάσει τη βελόνα και να γρατσουνίσει την εγγραφή.
Αφαιρέστε το βάρος ζυγοστάθμισης και ασφαλίστε ξανά το ακουστικό πριν από τη μεταφορά, αυτό θα αποτρέψει τη ζημιά στη μονάδα.
Για να απολαύσετε την καλύτερη ανοδική ήχου, συνιστούμε τη χρήση ενός ομοαξονικού καλωδίου RCA.
Από προεπιλογή, συνιστούμε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αντι-πατινάζ σε 0 πόντους.
Η σύζευξη με συσκευές Bluetooth με εκδόσεις 2.0 ή 1.0, μπορεί να διαρκεί αρκετά λεπτά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ταχύτητες: Off / 33-1 / 3 RPM, 45 RPM
Έκδοση Bluetooth: 4.2 A2DP + AVRCP
Συχνότητα Bluetooth: 2402-2480 MHz
Μέγιστη δύναμη RF: <5 dbm
Παραγωγή RCA: 200-280 mV (al 1kHz-10dB 5cm / sec)
Παραγωγή Phono: 3-4 mV (5cm / sec 1kHz-10db)
Εναλλασσόμενο ρεύμα: 230V ~ 50Hz
Κατανάλωση: 5W
Wow και πτερυγισμός: <0.25% (WTD)
Αναλογία S / N: 55 dB
Τύπος κασετών: κινούμενη μαγνητική κασέτα
Μέγεθος συσκευών: 430 x 368 x 116 χιλ.
Βάρος συσκευών: 6 Kg

Λόγω της συνεχούς αναθεώρησης και βελτίωσης των προϊόντων μας, οι σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

ES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por adquirir **APX-790BT**
Garantizamos la calidad, rendimiento y valor. Nuestros ingenieros han incorporado muchas funciones útiles y prácticas en este producto. Asegúrese de leer por completo este manual de instrucciones para asegurarse de obtener el máximo provecho de cada función.
Este producto ha sido fabricado con componentes de la máxima calidad y los mejores estándares de fabricación. Además su funcionamiento ha sido examinado meticulosamente antes de ser despachado de la fábrica.

IMPORTANTE

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo.
Las instrucciones de seguridad y el manual de usuario deben conservarse para futuras consultas.

1. No utilice este aparato cerca del agua - El aparato no debe utilizarse cerca del agua o en lugares con humedad - por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina y similares.
2. Ponga este producto y sus accesorios en algún lugar fuera del alcance de los niños, para evitar el peligro o su uso inapropiado.
3. Debe utilizar el cable suministrado para conectar el dispositivo, de lo contrario podría causar daños en la unidad.
4. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
5. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado especialmente en los enchufes, receptáculos y en los puntos de salida del aparato.
6. Cuando esté conectado, el cable debe ser siempre fácilmente accesible.
7. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante mucho tiempo.
8. No lo guarde cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. El dispositivo está diseñado para su uso sólo en un clima templado.
10. No debe almacenarse ni utilizarse a temperaturas inferiores a -10°C (14 F) o superiores a 40°C (104 F), esto podría acortar la vida de la unidad.
11. La unidad no debe exponerse a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similar.
12. No exponga la unidad a fuertes interferencias magnéticas o electrónicas.
13. La unidad debe instalarse en una superficie estable y horizontal.
14. Limpieza:
- Apague la unidad si está encendida antes de limpiarla y desenchúfela.
- No utilice limpiadores líquidos o en aerosol.
- Limpie sólo con un paño seco.

15. No intente reparar este producto usted mismo ya que si abre o retira las cubiertas que no estén expuestas en la parte de arriba podría quedar expuesto a un voltaje peligroso u otros peligros y puede dañar la unidad. Los daños que necesiten ser reparados deben ser remitidos a personal de servicio calificado.

Es necesario destruir el envase de acuerdo con las leyes y reglamentos locales pertinentes sobre la eliminación de residuos. Es necesario clasificar los cartones y el papel como papel reciclable y el platino como recurso reciclable (recurso potencial de reciclaje)
El símbolo del cubo de basura tachado sobre el producto, significa que el producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/EC.
Todos los productos eléctricos y electrónicos, incluida la batería, deben arrojarse por separado cumpliendo con la regulación de desechos municipales a través de las instalaciones de recolección designadas por el gobierno o las autoridades locales.
La eliminación correcta de su aparato antiguo ayudará a reducir posibles consecuencias negativas en la salud humana y el medioambiente.

NOTAS ADICIONALES

Nunca trate de ajustar el contrapeso del balance mientras reproduce un disco, ya que podría romper la aguja y rayar el disco.
Retire el contrapeso y vuelva a asegurar el brazo durante los transportes, así evitará posibles daños en la unidad.
Para una mejor experiencia sonora recomendamos el uso de un cable RCA blindado.
Por defecto recomendamos ajustar la función de antideslizamiento a 0 puntos.
El emparejamiento con dispositivos Bluetooth con versiones de 2.0 o 1.0, puede tardar varios minutos.

ESPECIFICACIONES

Velocidades: Off / 33-1 / 3 RPM, 45 RPM
Versión de Bluetooth: 4.2 A2DP+AVRCP
Frecuencia de Bluetooth: 2402-2480 MHz
Potencia máxima de RF: <5 dbm
Salida de RCA: 200-280mV (5cm / segundos a 1KHz-10dB)
Salida de fono: 3-4mV (5cm / segundos a 1KHz-10dB)
Tensión nominal: AC 230V~50Hz
Consumo: 5W
Wow y flutter: <0,25% (WTD)
Relación S/N: 55 dB
Tipo de cartucho: Cápsula magnética móvil
Medidas del dispositivo: 430 x 368 x 116 mm
Peso del dispositivo: 6 Kg

Debido a la continua revisión y mejora de nuestros productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

ET ETTEVAATUSABINÕUNA

Tänan teid ostmise eest **APX-790BT**
Tagame kvaliteedi, jõudluse ja väärtuse. Meie inseneril on sellesse tootesse lisanud palju kasulikke ja praktilisi funktsioone. Lugege kindlasti seda kasutusjuhendit täielikult, et veenduda, et saate igast funktsioonist maksimumi.
See toode on valmistatud kõrgeima kvaliteediga ja parimate tootmisstandardite komponentidega. Lisaks on selle toimimist enne tehasest lahkumist põhjalikult uuritud.

OLULINE

Enne

2. Leietotjat šo produktu un tā piederumus kaut kur bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no briesmām vai nepareizas lietošanas.
3. Lai pievienotu ierīci, jums jāizmanto komplektācijā iekļautais kabelis, pretējā gadījumā tas var izraisīt ierīces bojājumus.
4. Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus.
5. Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprināts vai saspiesti, jo īpaši sveces, tvertnes un pie iziejas punktiem ierīces.
6. Kad tas ir pievienots, kabelim vienmēr jābūt viegli pieejamam.
7. Atvienojiet ierīci pēkšņa negaisa laikā vai, ja to nelieto ilgu laiku.
8. Neuzglabājiet to pie slutna apjomā telpās, piemēram, radiatorism, sildīšana registrēm, krāsnīm vai citām ierīcēm (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
9. Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mērenā klimatā.
10. To nedrīkst uzglabāt vai lietot temperatūrā, kas zemāka par -10°C (14 F) vai augstāka par 40°C (104 F), tas varētu saisināt ierīces kalpošanas laiku.
11. Vienīgo nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saulei, ugunij vai tamlīdzīgi.
12. Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem magnētiskiem vai elektroniskiem traucējumiem.
13. Ierīce jāuzstāda uz stabīlas, horizontālas virsmas.
14. Tīrīšana:
- Izslēdziet ierīci, ja tā ir ieslēgta pirms tīrīšanas un atvienojiet to.
- Nelietojiet šķīdrumu vai aerosola tīrīšanas līdzekļus.
- Noslaukiet tīkai ar sausu drānu.
15. Nemēģiniet labot šo produktu pats, jo atverot vai nonemot vāciņus, kas nav pakļauti ātrās palaišanas rokasgrāmatā, var pakļaut jūs bīstamam spriegumam vai citiem apdraudējumiem un var sabojāt ierīci. Zaudējumi, kas jāalbo, jānosūta kvalificētam apkalpojošajam personālam.

Ir nepieciešams iznīcināt lepakojumu saskaņā ar attiecīgajiem vietējiem likumiem un noteikumiem par atkritumu apglabāšanu. Kartona kārbas un papīrs jāklasificē kā pārstrādājams papīrs un platīns kā pārstrādājams resurss (potenciālais pārstrādes resurss)
Pārvērtotā atkritumu spaina simbols uz izstrādājuma Nozīmē, ka produkts atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/ES.
Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, ieskaitot akumulatoru, jāiznīcina atsevišķi saskaņā ar sadzīves atkritumu regulējumu, izmantojot savākšanas iekārtas, ko noteikusi vālīda vai vietējās iestādes.
Pareiza vecās ierīces apglabāšana palīdzēs samazināt iespējamās negatīvās sekas uz cilvēku veselību un vidi.

PAPILDU PIEZĪMES

Nekad nemēģinet pielāgot lidzvara sviru, spēļējot ieraksts, jo tas varētu salauzt adatu un saskrāpēt ierakstu.
Nonemiet blīnes svaru un atkārtoti nostipriniet tonearm pirms transportēšanas tas novērsīs vienības bojājumus.
Lai izbaudītu vislabāko skaņas veiktspēju, mēs iesakām izmantot RCA ekranētu kabeli.
Pēc noklausījuma mēs iesakām iestatīt pretslīdošas funkciju uz 0 punktiem. Savienojoties pārī ar Bluetooth ierīcēm ar versijām 2.0 vai 1.0 var aizņemt vairākas minūtes.

SPECIFIKACIJA

Ātrumi: izslēgts / 33-1 / 3 apgr. / min, 45 apgr. / min
Bluetooth versija: 4.2 A2DP+AVRCP
Bluetooth frekvence: 2402-2480 MHz
Maksimālā RF jauda: <5 dbm
RCA ieja: 200-280 mV (Scm / sec al 1kHz-10dB)
Phono ieja: 3-4 mV (Scm / sec 1kHz-10dB)
AC: 230V ~ 50Hz
Patēriņš: 5W
Wow un flutter: <0,25% (WTD)
S / N attiecība: 55 dB
Kārtridža tips: kustīga magnētiskā kasetne
Ierices izmērs: 430 x 368 x 116 mm
Ierices svars: 6 Kg

Sakarā ar mūsu produktu nepārtrauktu pārskatīšanu un uzlabošanu, dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

MT PREKAWZJONJIET TAS-SIKUREZZA

Grazzi ghall-akkwist **APX-790BT**
Aha niggarantixxu kwalità, prestazzjoni u valur. L-inġinjiera tagħna inkorporaw bosta funzjonijiet utili u prattiċi f'dan l-apparat modulat. Kun żgur li taqra dan il-manwal istruzzjoni kompletament biex accerta ruħek li tiskedi l-aħjar ta'kull karatteristika. Dan li-prodott ġie mmanifatturat b'komponenti tal-ogħla livell u l-aħjar standards tal-manifattura. Barra minn hekk, it-tħaddim tiegħu ġie eżaminat bir-reqqa qabel ma ntbagħat mill-fabbrika.

IMPORTANTI

Agħa dawn l-istruzzjonijiet qabel tuża l-apparat.
L-istruzzjonijiet dwar is-sikurezza u l-manwal tal-utent għandhom jinżammu għal referenza futura.
1. Tużax dan l-apparat ħdejn l-ilma – l-apparat ma għandux jintuża ħdejn l-ilma jew l-ilma-perezempju, f'kantina mxarba jew qrib pixxina jew ambjenti simili.
2. Poġġi dan il-prodott u l-aċċessorji tagħha x'imkien li bogħod mit-tfal, biex jiġi evitat il-periklu jew l-użu mhux xieraq.
3. Għandek tuża l-kejbil fornuti biex jgħaqqdu l-apparat, inkella jistaj jikkawża ħsara lil-unit.
4. Uża biss aċċessorji speċjalisti mill-manifattur.
5. Ipprotegi l-korda tal-enerġija milli tkun imtarriga jew mgħaffiga speċjalment fil-plugs, ir-reċipjenti u fil-punti fil-fruġ tal-apparat.
6. Meta mqaħħad, il-kejbil għandu jkun aċċessibbli faċilment.
7. Aqlaʼl-apparat waqt tempesti bir-raħħad jew meta ma jintużax għal żmien twil.
8. Aħħrużuh qrib ebda sors taʼsħana bħal radjaturi, registi tas-sħana, stufi, jew tagħmir ieħor (inkluż amplifikaturi) li jipproduċu s-sħana.
9. L-apparat huwa ddisinjat għall-użu biss fi klima moderata.
10. Mʼgħandux jinħażen jew jintuża f'temperaturi taħt -10°C (14 F) jew li fuq minn 40°C (104 F), u dan jista'jaqsar il-ħajja tal-imparat.
11. Il-unit ma ġandux ikun espost għal ħana eccessiva bħax-xemx, nar jew affarijiet simili.
12. Tesponix l-unità ġhal interferenza mpożitiva jew elettronika qawwija.
13. L-apparat għandu jkun installat fuq wiċċ stabbli u orizzontali.
14. It-tindif:
- Itfi l-unit jekk iridu możhul qabel ma tnaddafha u aqlaġħha.
- Tużax detergenti tat-tindif b'likwidu jew b'spreġ.
- Imsaħ biss b'qarruta niexfa.
15. Tipprovax isewwiġ dan il-prodott inti stess bħala l-itfaħ jew tneħħi għotjien li ma jkunux espożti fil-gvuħ tal-bidu malajr jistgħu jesponuk għal vultaġġ perikoluż jew periklu ohra u jistgħu jagħmlu ħsara lil-unit. Danni li jeħtieġ jissewwew għandhom jiġu rifużi lil personal kwalifikat tas-servizz.

Jeħtieġ li l-imballaġġ jinqered skont il-ligijiet u r-regolamenti lokali rilevanti dwar ir-rimi tal-iskart. Il-kartun u l-karta jridu jiġu kklassifikati bħala karta riċiklabbli u platinu bħala ristorsa riċiklabbli (riżorsa potenzjali taʼriċiklaġġ)
Is-simbolu tal-landa taʼzibel maqtugħa b'saffi fuq il-prodott, ifisser Li l-prodott hu konformi Mad-Direttiva ewropea 2012/19/EC.
Il-prodotti elettrici u elettronici kollha, inklusa l-batterija, għandhom jintremew separatament skond ir-regolamenti dwar l-iskart municipali permezz taʼfaċilitajiet taʼġbir nominati mill-gvern jew mill-awtoritajiet lokali.
Rimi xieraq taʼapparat qadim tiegħek se jgħin biex jitnaqqsu l-konsegwenzi negattivi possibbli fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

NOTI ADDIZZJONALI

Qatt mʼgħandek tipprova taggusta l-pjiz tal-bilanc waqt li tkun qed tilgħab rekord għax dan jista'jikkaġer il-labra u tobrox ir-rekord.
Neħħi l-pjiz tal-bilanc u mill-qiegħ żgħira l-tonearm qabel it-trasport dan se jippreġenu l-unità kollha.
L-esperjenza tal-prestazzjoni tal-ħoss aħjar, aħna nirrakkomandaw l-użu taʼkejbil protrett RCA.
Permezz taʼkaħoli, nirrakkomandaw li jistabbilixxi l-funzjoni kontra l-iskejjżar ġhall-punti 0.
Tqabbil maʼapparat Bluetooth maʼverżjonijiet 2.0 jew 1.0, jistaʼjieħu diversi minuti.

SPECIFIKAZZJONI

Veloċitajiet: Off / 33-1 / 3 RPM, 45 RPM
Bluetooth verżjoni: 4.2 A2DP+AVTOGRAŻH/DANKI
Bluetooth frekwenza: 2402-2480 MHz
Qawwa MASIMA RF: <5 dbm
OUTPUT: 200-280 mV (Scm / sek al 1khz-10db)
Produzzjoni tal-Phono: 3-4 mV (Scm / sekk 1khz-10db)
DIRETT: 230V ~ 50hz
Konsum: 5W
Ara naqra u aġġustazzjoni: <0,25% (WTD)
Proporzjon S/N: 55 dB
Tip taʼskartooċ: Moving Manjetiku Skartooċ
Daqs taʼtagħmir: 430 x 368 x 116 mm
Piż taʼapparat: 6 Kg

Minħabba r-revizjoni kontinwa u t-titjib tal-prodotti tagħna, disinn u speċifikazzjonijiet huma soġġetti għal bidla mingħajr avviż.

NL VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bedankt voor uw aankoop van **APX-790BT**
Dit is uw garantie voor kwaliteit, prestatie en waarde. Onze ingenieurs hebben veel nuttige en handige functies in dit product opgenomen. Lees deze handleiding volledig door om er zeker van te zijn dat u het maximale voordeel uit elke functie haalt.
Dit product is vervaardigd met behulp van de hoogste kwaliteitscomponenten en normen van vakmanschap. Het werd getest door inspecteurs en bleek in perfecte staat te zijn voordat het onze fabriek verliet.

BELANGRIJK

Lees deze veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gebruikt. De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard om ze in de toekomst te kunnen raadplegen.
1. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water - Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water of vocht - bijvoorbeeld in een natte kelder of in de buurt van een zwembad of een soortgelijke omgeving.
2. Plaats dit product en zijn accessoires ergens buiten het bereik van kinderen, om gevaar of misbruik te voorkomen.
3. U moet de meegeleverde kabel gebruiken om het apparaat aan te sluiten, anders kan het apparaat beschadigd raken.
4. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
5. Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer gelopen kan worden of dat het beknteld raakt, vooral bij de stekkers, stopcontacten en op het punt waar ze het apparaat verlaten.
6. Wanneer aangesloten, moet het snoer altijd gemakkelijk toegankelijk zijn.
7. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
8. Bewaar het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat.
10. Het mag niet worden opgeslagen of gebruikt bij temperaturen onder -10°C (14 F) of boven 40°C (104 F) dat het toestel kunnen beschadigen.
11. Stel het apparaat niet direct bloot aan zonlicht of warmtestraling.
12. Stel het apparaat niet bloot aan sterke magnetische of elektronische storingen.
13. Het toestel moet op een stabiele en horizontale ondergrond worden geïnstalleerd.
14. Schoonmaken:
- Schakel het apparaat uit als het is ingeschakeld voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
- Gebruik een droge doek voor de reiniging.
15. Probeer dit product niet zelf te repareren, omdat het openen of verwijderen van afdekkingen u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren. Schade die moet worden gerepareerd, moet worden doorverwezen naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

De verpakking moet worden vernietigd in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten en voorschriften inzake afvalverwerking. Kartons en papier moeten worden gesorteerd als papier en platina als een recycleerbare grondstof (potentiële recyclingrondstof).
Wanneer dit symbool van een doorgestreepte vuilnisbak op een product is aangebracht, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2012/19/EG valt.
Alle elektrische en elektronische producten, inclusief batterijen, moeten gescheiden van de gemeentelijke afvalstroom worden afgevoerd via aangewezen inzamelingspunten die door de overheid of de lokale autoriteiten zijn aangewezen.
Een correcte verwijdering van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Probeer nooit het balansgewicht aan te passen terwijl u een plaat afspeelt, aangezien dit de naald kan breken en krassen op de plaat kan veroorzaken.
Verwijder het balansgewicht en zet de tonearm weer vast voordat u hem vervoert, dit voorkomt schade aan het apparaat.
Om de beste geluidsprestaties te ervaren, raden wij het gebruik van een RCA afgeschermde kabel aan.
Standaard raden wij aan de anti-skating functie in te stellen op 0 punten.
Koppelen met Bluetooth apparaten met versie 2.0 of 1.0, kan enkele minuten duren.

SPECIFICATIES

Snelheden: Uit / 33-1 / 3 RPM, 45 RPM
Bluetooth-versie: 4.2 A2DP+AVRCP
Bluetooth-frequentie: 2402-2480 MHz
Maximaal RF-vermogen: <5 dbm
RCA uitgang: 200-280 mV (Scm / sec al 1KHz-10dB)
Phono uitgang: 3-4 mV (Scm / sec 1KHz-10dB)
AC: 230V ~ 50Hz
Verbruik: 5W
Wow en flutter: <0.25% (WTD)
S / N-verhouding: 55 dB
Cartridge type: Moving Magnetic Cartridge
Afmetingen toestel: 430 x 368 x 116 mm
Gewicht apparaat: 6 kg

Door de voortdurende herziening en verbetering van onze producten kunnen het ontwerp en de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

NO SIKKERHETSFORANSTALTNING

Takk FOR at DU kjøpte **APX-790BT**
Vi garanterer kvalitet, ytelse og verdi. Våre ingeniører har innarbeidet mange nyttige og praktiske funksjoner i dette produktet. Sørg for å lese denne bruksanvisningen helt for å sikre at du får maksimal nytte av hver funksjon. Dette produktet er produsert med komponenter av høyeste kvalitet og de beste produksjonsstandarder. I tillegg har driften blitt grundig undersøkt før den sendes fra fabrikken.

VIKTIG

Les disse sikkerhetsinstruksjonene før du bruker enheten.
Sikkerhetsinstruksjoner og bruksrhåndbok bør beholdes for fremtidig referanse.
1. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann - apparatet skal ikke brukes i nærheten av vann eller fuktighet – for eksempel i en våt kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng eller lignende miljøer.
2. Sett dette produktet og dets tilbehør et sted utilgjengelig for barn, for å unngå fare eller feil bruk.
3. Du må bruke den medfølgende kabelen for å koble til enheten, ellers kan det føre til skade på enheten.
4. Bruk kun tilbehør som er spesifisert av produsenten.
5. Beskytt strømledningen fra å bli trakket på eller knust, spesielt i plugger, stikkontakter og på stikkontaktene på apparatet.
6. Når den er tilkoblet, må kabelen alltid være lett tilgjengelig.
7. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke er i bruk på lang tid.
8. Ikke oppbevar den i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
9. Enheten er kun beregnet for bruk i temperert klima.
10. Den bør ikke lagres eller brukes ved temperaturer under -10°C (14 F) eller over 40°C (104 F), dette kan forkorte enhetens levetid.
11. Enheten skal ikke utsettes for sterk varme som sol, brann eller lignende.
12. Ikke utsett enheten for sterke magnetiske eller elektroniske forstyrrelser.
13. Enheten skal installeres på en stabil, horisontal overflate.
14. Rengjøring:
- Slå av enheten hvis den er på før rengjøring, og koble den fra.
- Ikke bruk væske eller spray rengjøringsmidler.
- Tørk bare av med en tørr klut.
15. Ikke prøv å reparere dette produktet selv, da åpning eller fjerning av deksler som ikke er eksponert i hurtigoppstartsveiledningen kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer og kan skade enheten. Skader som må repareres, skal henvises til kvalifisert servicepersonell.

Det er nødvendig å ødelegge emballasjen i samsvar med relevante lokale lover og forskrifter om avfallshåndtering. Kartonger og papir må klassifiseres som resirkulerbart papir og platina som resirkulerbar ressurs (potensiell resirkuleringsressurs)
Symbolet på det kryssede søppeldekselet på produktet betyr at produktet er i samsvar Med Eu-Direktiv 2012/19/EC.
Alle elektriske og elektroniske produkter, inkludert batteri, må avhendes separat i samsvar med kommunalt avfall regulering gjennom innsamlingsanlegg utpekt av regjeringen eller lokale myndigheter.
Riktig avhending av det gamle apparatet vil bidra til å redusere mulige negative konsekvenser for menneskers helse og miljøet.

YTTERLIGERE MERKNADER

Prøv aldri å justere balansen vekt mens du spiller en post som dette kan bryte nålen og skrape posten.
Fjern balansen vekt og re-sikre tonearm før transport dette vil hindre skade på enheten.
For å oppleve den beste lydytelsen anbefaler vi bruk AV en RCA-skjermet kabel.
Som standard anbefaler vi at antiskøytefunksjonen settes til 0 poeng.
Paring Med Bluetooth-enheter med versjon 2.0 eller 1.0, kan ta flere minutter.

SPESIFIKASJON

Hastigheter: Av / 33-1 / 3 RPM, 45 RPM
Bluetooth versjon: 4.2 A2DP+AVRCP
Bluetooth frekvens: 2402-2480 MHz
Maksimal RF-effekt: <5 dbm
RCA utgang: 200-280 mV (Scm / sek al 1KHz-10dB)
Phono utgang: 3-4 mV (Scm / sec 1KHz-10dB)
AC: 230V ~ 50Hz
Forbruk: 5W
Wow og flagre: <0.25% (WTD)
S / N-forhold: 55 dB
Patron type: Flytte Magnetisk Patron
Enhetsstørrelse: 430 x 368 x 116 mm
Enhetsvekt: 6 Kg

På grunn av kontinuerlig gjennomgang og forbedring av våre produkter, kan design og spesifikasjoner endres uten varsel.

PL ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za zakup **APX-790BT**
To gwarancja jakości, wydajności i wartości. Nasi inżynierowie wprowadzili wiele przydatnych i wygodnych funkcji do tego produktu. Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi, aby upewnić się, że uzyskasz maksymalne korzyści z każdej funkcji.
Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości komponentów i standardów wykonania. Został przetestowany przez inspektorów i okazał się być w doskonałym stanie technicznym, zanim opuścił naszą fabrykę.

WAŻNY

Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy zachować na przyszłość.
1. Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wody-urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody lub wilgoci-na przykład w mokrej piwnicy lub w pobliżu basenu lub podobnych środowiskach.
2. Urządzenie i jego akcesoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć dostarczonego kabla zasilającego, w przeciwnym razie może ono spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / akcesoriów wskazanych przez producenta.
5. Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub ściśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, wygodnych gniazdkach oraz w miejscu wyjścia z urządzenia.
6. Po podłączeniu przewód powinien być zawsze łatwo dostępny.
7. Odłącz urządzenie podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
8. Nie należy przechowywać w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
9. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w klimacie umiarkowanym.
10. Nie należy go przechowywać lub używać w temperaturze poniżej -10°C (14 F) lub powyżej 40°C (104 F), która może spowodować uszkodzenie zestawu.
11. Nie należy wystawiać urządzenia bezpośrednio na działanie promieni słonecznych i ciepła.
12. Nie należy narażać urządzenia na silne zakłócenia magnetyczne lub elektroniczne.
13. Urządzenie powinno być zainstalowane na stabilnej i poziomej powierzchni.
14. Czyszczenie:
- Wyłącz urządzenie, jeśli jest włączone przed czyszczeniem.
- Nie używaj środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.
- Czyścić tylko suchą ściereczką.
15. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia.
Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

Pojemnik musi zostać zniszczony zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami i przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Kartony i papier powinny być klasyfikowane jako papier nadający się do recyklingu, a platyna jako zasób nadający się do recyklingu (potencjalny zasób recyklingu).
Gdy ten przekreślony symbol kosza na śmieci jest dołączony do produktu, oznacza to, że produkt jest objęty europejską dyrektywą 2012/19/WE.
Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, w tym baterie, należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych za pośrednictwem wyznaczonych punktów zbiórki wyznaczonych przez rząd lub władze lokalne.
Prawidłowa utylizacja starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.

DODATKOWE UWAGI

Nigdy nie próbuj regulować wagi balansu podczas odtwarzania rekordu, ponieważ może to złamać igłę i porysować rekord.
Wyjmij wagę wagi i ponownie zabezpiecz ramię przed transportem, co zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia.
Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, zalecamy użycie kabla ekranowanego RCA.
Domyślnie zalecamy ustawienie funkcji anti-skating na 0 punktów.
Parowanie z urządzeniami Bluetooth w wersji 2.0 lub 1.0 może potrwać kilka minut.

SPECYFIKACJE

Prędkości: Off / 33-1 / 3 RPM, 45 RPM
Wersja Bluetooth: 4.2 A2DP+AVRCP
Częstotliwość Bluetooth: 2402-2480 MHz
Maksymalna Moc RF: <5 dbm
Wyjście RCA: 200-280 mV (Scm / sek al 1kHz-10dB)
Wyjście gramofonowe: 3-4 mV (Scm / sek 1kHz-10dB)
AC: 230V ~ 50Hz
Zużycie: 5W
Wow i trzepotanie: <0.25% (WTD)
Współczynnik S / N: 55 dB
Typ wkładu: ruchomy wkład Magnetyczny
Wymiary urządzenia: 430 x 368 x 116 mm
Waga urządzenia: 6 Kg

W celu ciągłej rewizji i ulepszania naszych produktów, wygląd i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

PT PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o **APX-790BT**
É a sua garantia de qualidade, desempenho e valor. Nossos engenheiros incorporaram muitas funções úteis e práticas neste produto. Certifique-se de ler todo este manual de instruções para garantir que você obtenha o máximo de cada função.
Este produto foi fabricado com componentes da mais alta qualidade e com os melhores padrões de fabricação. Ele foi verificado por inspetores e está em perfeito funcionamento antes de sair da fábrica.

IMPORTANTE

Leia estas instruções de segurança antes de utilizar o dispositivo. As instruções de segurança e o manual do utilizador devem ser conservados para referência futura.
1. Não use este aparelho perto da água - o aparelho não deve ser usado perto de água ou umidade-por exemplo, em um porão úmido ou perto de uma piscina ou ambientes semelhantes.
2. Coloca este produto e os seus acessórios algures fora do alcance das crianças, para evitar perigos ou utilizações indevidas.
3. Deve utilizar o cabo fornecido para ligar o dispositivo, caso contrário pode causar danos na unidade.
4. Utilize apenas os anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
5. Proteger o cabo de alimentação de ser pisado ou apertado particularmente em fichas, recetáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.
6. Quando ligado, o cabo deve ser sempre de fácil acesso.
7. Desligue o aparelho da tomada durante tempestades relâmpago ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
8. Não armazenar perto de quaisquer fontes de calor, tais como radiadores, registos de calor, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor. outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9. O dispositivo foi concebido para ser utilizado apenas em clima temperado.
10. Não deve ser armazenado ou utilizado a temperaturas inferiores a -15°C (5 F) ou superiores a 55°C (131 F), uma vez que isto pode encurtar a vida útil da unidade.
11. A unidade não deve ser exposta a calor excessivo, tal como sol, fogo ou similares.
12. Não exponha a unidade a fortes interferências magnéticas ou electrónicas.
13. A unidade deve ser instalada sobre uma superfície estável e horizontal.
14. Limpeza:
- Desligue a unidade se esta estiver ligada antes da limpeza.
- Não utilizar produtos de limpeza líquidos ou aerossóis.
- Utilizar um pano seco para a limpeza.
15. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura ou remoção de tampas que não estejam expostas no Guia de Início Rápido pode expô-lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exijam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e o papel precisam de ser classificados como papel reciclável e a platina como um recurso reciclável (potencial recurso de reciclagem)
O símbolo do caixote do lixo com uma cruz no produto significa que o produto está em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/CE.
Todos os produtos elétricos e eletrónicos, incluindo baterias, devem ser descartados separadamente de acordo com os regulamentos municipais de coleta de lixo, por meio de instalações de coleta designadas pelo governo ou por autoridades locais.
O descarte correto do seu dispositivo antigo ajudará a reduzir possíveis consequências negativas sobre a saúde humana e o meio ambiente.

NOTAS ADICIONAIS

Nunca tente ajustar o peso do equilíbrio enquanto joga um recorde, pois isso pode quebrar a agulha e arranhar o recorde.
Remova o peso da balança e prenda novamente a arma antes do transporte, o que evitará danos à unidade.
Para experimentar o melhor desempenho de som, recomendamos o uso de um cabo blindado RCA.
Por padrão, recomendamos definir a função anti-patinação para 0 pontos.
Emparelhar com dispositivos Bluetooth com as versões 2.0 ou 1.0 pode levar vários minutos.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidades: Off / 33-1 / 3 RPM, 45 RPM
Versão Bluetooth: 4.2 A2DP+AVRCP
Frequência Bluetooth: 2402-2480 MHz
Potência máxima de RF: < 5 dbm
Saída RCA: 200-280 mV (5 cm / seg al 1 khz-10dB)
Phono saída: 3-4 mV (5 cm / seg 1 khz-10dB)
C. A.: 230V ~ 50Hz
Consumo: 5W
Wow e vibração: <0.25% (WTD)
Relação S / N: 55 dB
Tipo de cartucho: cartucho magnético em movimento
Tamanho do dispositivo: 430 x 368 x 116 mm
Peso do dispositivo: 6 Kg

Devido à contínua revisão e aprimoramento de nossos produtos, o design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

RO MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Vă mulțumim că ați cumpărat **APX-790BT**
Aceasta este asigurarea dvs. de calitate, performanț,ă și valoare. Inginerii noștri au inclus multe caracteristici utile și convenabile în acest produs. Vă rugăm să vă asigurați că citiți complet acest manual de instrucțiuni pentru a vă asigura că vă veți folosi de toate funcțiile cu maxim de la fiecare caracteristică.
Acest produs a fost fabricat folosind componente și standarde de cea mai înaltă calitate. A fost testat de inspectori și s-a dovedit a fi într-o stare de funcționare perfectă înainte de a ieși din fabrica noastră.

IMPORTANT

Citiți aceste instrucțiuni de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Instrucțiunile de siguranță și de funcționare trebuie păstrate pentru referințe viitoare.
1. Nu utilizați acest aparat în apropierea apei - aparatul nu trebuie utilizat în apropierea apei sau a umezelii – de exemplu, într-un subsol umed sau lângă o piscină sau în medii similare.
2. Puneți acest produs și accesoriile sale undeva la îndemâna copiilor, pentru a evita pericolul sau utilizarea lor necorespunzătoare.
3. Trebuie să utilizați cablul de alimentare furnizat pentru a conecta dispozitivul, în caz contrar acesta poate provoca deteriorarea unității.
4. Utilizați numai accesorii / accesorii specificate de producător.
5. Protejați cablul de alimentare pentru a nu fi călcat sau ciupit, în special la prize, prize și la punctul în care acestea ies din aparat.
6. Când este conectat, cablul trebuie să fie întotdeauna accesibil.
7. Deconectați aparatul în timpul furtunilor sau când nu îl folosiți pentru perioade lungi de timp.
8. Nu depozitați în apropierea surselor de căldură precum radiatoare, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9. Dispozitivul este destinat utilizării numai într-un climat temperat.
10. Nu trebuie păstrat sau utilizat la temperaturi sub -10°C (14 F) sau peste 40°C (104 F) care pot deteriora aparatul.
11. Nu expuneți unitatea direct la lumina soarelui sau radiației de căldură.
12. Nu expuneți aparatul la interferențe magnetice sau electronice puternice.
13. Unitatea trebuie instalată pe o suprafață stabilă și orizontală.
14. Curăț,area
- Oprit,i unitatea dacă este pornită înainte de curăț,are.
- Nu folosiți produse de curăț,at lichide sau aerosoli.
- Curățați numai cu o cârpă uscată.
15. Nu încercați să reparați singur acest produs, deoarece deschiderea sau îndepărtarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte pericole. Daunele care au nevoie de reparat,ă trebuie să fie adresate tuturor personalului de service calificat.

Ambalajul trebuie distrus în conformitate cu legile și reglementările locale relevante privind eliminarea deșeurilor. Cutiile de carton și hârtia trebuie să fie sortate ca hârtie reciclabilă, iar platina ca resursă reciclabilă (resursă potențială de reciclare)
Ak je na produkte uvedený symbol prečiarknutej odpadovej nádoby s kolieskami, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19/ES.
Všetky elektrické a elektronické výrobky vrátane batérií by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi.
Správna likvidácia vášho starého spotrebiča pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

NOTE SUPLIMENTARE

Nu încercați niciodată să reglați greutatea echilibrului în timp ce redați un record, deoarece acest lucru ar putea rupe acul și zgâria înregistrarea.
Scoateți greutatea balanței și re-fixați brațul înainte de transport, acest lucru va preveni deteriorarea unității.
Pentru a experimenta cele mai bune performanțe de sunet, vă recomandăm utilizarea unui cablu ecranat RCA.
În mod implicit, vă recomandăm să setați funcția anti-patinaj la 0 puncte.
Asocierea cu dispozitive Bluetooth cu versiunea 2.0 sau 1.0 poate dura câteva minute.

SPECIFICAȚII

Viteze: oprit / 33-1 / 3 RPM, 45 RPM
Versiunea Bluetooth: 4.2 A2DP+AVRCP
Frecvență Bluetooth: 2402-2480 MHz
Putere RF maximă: <5 dbm
Ieșire RCA: 200-280 mV (5cm / sec al 1kHz-10dB)
Ieșire fono: 3-4 mV (5cm / sec 1kHz-10dB)
AC: 230V ~ 50 Hz
Consum: 5W
Wow și vibrații: <0.25% (WTD)
Raport S / N: 55 dB
Tipul cartușului: cartuș Magnetic în mișcare
Dimensiunea dispozitivului: 430 x 368 x 116 mm
Greutate dispozitiv: 6 Kg

Datorită revizuirii și îmbunătățirii continue a produselor noastre, designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare suplimentară.

RU МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Спасибо за покупку **APX-790BT**
Это ваша гарантия качества, производительности и ценности. Наши инженеры добавили в этот продукт множество полезных и удобных функций. Обязательно прочтите это руководство полностью, чтобы убедиться, что вы получаете максимальную пользу от каждой функции.
Этот продукт был изготовлен с использованием компонентов высочайшего качества и стандартов качества. Перед тем, как покинуть наш завод, он был протестирован инспекторами и оказался в идеальном рабочем состоянии.

ВАЖНЫЙ

Перед использованием устройства прочтите эти инструкции по безопасности. Инструкции по технике безопасности и эксплуатации следует сохранить для использования в будущем.
1. Не используйте это устройство вблизи воды – Прибор не следует использовать вблизи воды или влаги – например, во влажном подвале или рядом с бассейном или в аналогичных условиях.
2. Сохраните этот продукт и его аксессуары в недоступном для детей месте, чтобы избежать опасности или их ненадлежащего использования.
3. Для подключения устройства необходимо использовать прилагаемый шнур питания, в противном случае это может привести к повреждению устройства.
4. Используйте только приспособления и аксессуары, указанные производителем.
5. Не наступайте на шнур питания и не защемляйте его, особенно в вилках, розетках и в местах выхода из устройства.
6. Не храните вблизи каких-либо источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.
9. Устройство предназначено для использования только в умеренном климате.
10. Его нельзя хранить или использовать при температуре ниже -10°C (14 F) или выше 40°C (104 F), поскольку это может привести к повреждению устройства.
11. Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей или теплового излучения.
12. Не подвергайте устройство сильным магнитным или электронным помехам.
13. Аппарат следует устанавливать на устойчивой горизонтальной поверхности.
14. Очистка:
- Перед очисткой выключите прибор, если он включен.
- Не используйте жидкие чистящие средства или аэрозольные чистящие средства.
- Очищайте только сухой тканью.
15. Не пытайтесь ремонтировать этот продукт самостоятельно, так как открытие или снятие крышек может подвергнуть вас опасному напряжению или другим опасностям.
При возникновении повреждений, требующих ремонта, обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

Упаковку необходимо уничтожить в соответствии с местными законами и правилами по утилизации отходов. Картонные коробки и бумага должны быть отсортированы как б